VX5-Benutzerhandbuch

IMPORTANT NOTICE - The LXE VX5 computers and accessories are obsolete. This electronic manual has been made available as a courtesy to LXE's VX5 customers. Please contact your LXE customer support representative for replacement and assistance.





Copyright © October 2007 by LXE Inc. Alle Rechte vorbehalten E-EQ-VX5OGDE-D-ARC SPRACHE: DEUTSCH

Hinweise

Hinweis:

LXE Inc. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Verbesserungen oder Änderungen an den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten vorzunehmen. Obgleich dieses Dokument bei seiner Erstellung mit angemessener Sorgfalt auf die Genauigkeit des Inhalts geprüft wurde, übernimmt LXE keine Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder für die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen. Des Weiteren behält sich LXE Incorporated das Recht vor, diese Veröffentlichung zu revidieren und von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne dazu verpflichtet zu sein, Einzelpersonen oder Organisationen darüber in Kenntnis zu setzen.

Copyright-Hinweis:

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Reproduzieren, Übersetzen oder Umsetzen dieses Dokuments in irgendein elektronisches Medium oder eine maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von LXE Inc. gestattet.

Copyright © 2007 by LXE Inc. - ein Unternehmen der EMS Technologies 125 Technology Parkway, Norcross, GA 30092 USA ++1 770 447-4224

Warenzeichen/Marken:

LXE® ist eine eingetragene Marke der LXE Inc.

Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen/Marken oder eingetragene Warenzeichen/Marken der jeweiligen Firmen oder Organisationen. Wenn dieses Handbuch im PDF-Format vorliegt, gilt Folgendes: "Acrobat ® Reader Copyright © 1987-2005 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat und das Acrobat-Logo sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated".



Es wird ausdrücklich empfohlen, Anhang B, "Allgemeine Vorschriften und Sicherheitshinweise" zu lesen. Dieser Anhang enthält wichtige Informationen zur Sicherheit sowie Warnhinweise und Vorschriften.



Wichtig: Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol soll Benutzer daran erinnern, Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit Richtlinie 2002-96-EU zu entsorgen. In den meisten Gebieten kann dieses Produkt bei ordnungsgemäßer Entsorgung wiederverwertet, wiederaufbereitet und erneut benutzt werden. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich zwecks Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung über Ihren örtlichen Vertriebsvertreter an LXE oder besuchen Sie unsere Website unter www.lxe.com.

Archived December 2008

Revision Notice

VX5 User's Guide - German Upgrade From Revision C to Revision D

| Section | Explanation |
|--|---|
| Notices | Replaced non-translated WEEE statement with translated statement. |
| Accessories | Revised Accessories list (some items not translated). |
| Vehicle 12-80VDC Power Connection | Revised graphics. |
| Step 1b – Mount Vehicle RAM Clamp Mount | Added new section. |
| External Power Supply, Optional. | Replaced non-translated temperature statement with translated statement. |
| Appendix B – Regulatory Notices and Safety Information | Added 4830 radio to appendix. Revised "R&TTE Directive Requirements". Replaced non-translated WEEE statement with translated statement. Replaced non-translated temperature statement with translated statement. |

| Paracotto (1990) | | |
|------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Inhalt

| DER VX5 VEHICLE MOUNT COMPUTER | 1 |
|---|----|
| Einführung | 1 |
| In diesem Handbuch verwendete Darstellungskonventionen | |
| Umgebungsdaten | |
| Kurzanleitung | |
| Bestandteile | |
| Das Vollbild-Display | |
| Das VX5-Bedienfeld | |
| Microsoft Windows-Systemsteuerung | 8 |
| CardBus (PCMCIA)- und ATA-Steckplätze | |
| Die Tastaturen | |
| Die QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten und Zeigegerät | |
| Tastenbelegung | |
| Taste NumLock (Zahlensperrtaste) und der VX5 | |
| Der VX5 und die Tasten CapsLock (Feststelltaste) und Scroll Lock (Rollen-Taste) | |
| Tastaturbeleuchtung | |
| Die QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten | 12 |
| IBM 3270-Überlagerung | |
| IBM 5250-Überlagerung | |
| Tastenbelegung | |
| Nicht benutzte Tastenfunktionen | 13 |
| Taste NumLock (Zahlensperrtaste) und der VX5 | 13 |
| Tastaturbeleuchtung | |
| Tastatur-LEDs | |
| CAPS-LED | 14 |
| Sekundärtasten-LED | 15 |
| Steuerungstasten | 16 |
| Allgemeine Windows-Tastenkombinationen | 17 |
| PS/2-Tastatur/-Maus | 18 |
| Virtuelle Tastatur | 18 |
| Stromversorgung | 19 |
| USV-Batteriepack (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) | 19 |
| Ersatzbatterie | |
| Hilfestellung von LXE | |
| Handbücher und Zubehör | |
| Handbücher | 20 |
| Zubehör | 20 |

| NOTALLATION | 20 |
|---|----|
| Montagewinkel anbringen | 23 |
| RAM-Montagesystem | |
| Bestandteile | |
| Drehmomentmessungen | |
| Verfahren | |
| Schritt 1a – RAM-Halterung am Fahrzeug anbringen | |
| Montageabmessungen | |
| Step 1b – Mount Vehicle RAM Clamp Mount | |
| Montageabmessungen | |
| Schritt 2 – Tastatur und VX5 vorbereiten | |
| Schritt 3 – Gummigepufferten Montagewinkel, RAM-Halterung und optionalen Ta Montagewinkel zusammensetzen | |
| Schritt 4 – VX5 und Montagewinkel an RAM-Haltevorrichtung befestigen | |
| Fertige Montage | |
| U-Halterungssystem | |
| Bestandteile | |
| Montagepositionen | |
| Drehmomentmessungen | |
| Verfahren | |
| Schritt 1 - Unteren Montagewinkel am Fahrzeug befestigen | |
| Montageabmessungen | |
| Schritt 2 - Isolierstücke und seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen | |
| Schritt 3 - In der Haltevorrichtung befestigten VX5 am unterseitigen Montagewink | _ |
| Fertige Montage | |
| Stift mit Sicherungsschnur und Halterung anbringen | |
| Schutzfolie für Touchscreen installieren/entfernen | |
| Montagewinkel für die externe VMT-Tastatur anbringen | |
| Montageabmessungen für die externe VMT-Tastatur | |
| Externe Befestigung des USV-Batteriepacks | |
| USV-Batteriepack - Montageabmessungen für externe Befestigung | 49 |
| Tastatur anschließen | 50 |
| LXE VMT-Tastatur | 50 |
| PS/2-Tastatur und -Maus | 51 |
| Antenne anschließen | 52 |
| Antenne extern am Fahrzeug befestigen | 52 |
| Seriellen Barcode-Scanner anschließen | 53 |
| Seriellen Drucker oder PC anschließen | 55 |
| USB-Geräte anschließen | 56 |
| Interner USB-Anschluss | |
| Externer USB-Anschluss | |
| Ethernet-Kabel anschließen | |
| | |
| Externes Headset anschließen | 60 |

| Netzkabel und optionalen USV-Batteriepack anschließen | 61 |
|--|-----------|
| Externes Stromversorgungsgerät, optional | 62 |
| Direkter Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 - 80 Volt Gleichstrom | |
| Netzadapterkabel | 69 |
| Sicherung im VX5 auswechseln | |
| BETRIEB | 73 |
| Ein-/Ausschalten | 73 |
| Tastenkombination zum Zurücksetzen (Neustart) | |
| Werksvoreinstellungen | |
| Tastaturbeleuchtung | 75 |
| Tastatur mit 95 Tasten | |
| Tastatur mit 60 Tasten | |
| PS/2-Tastatur | 75 |
| Display und Touchscreen | 76 |
| Bildschirmhelligkeit einstellen | 76 |
| Display reinigen | |
| Touchscreen deaktivieren | |
| Touchscreen kalibrieren | |
| Schutzfolie für den Touchscreen | |
| Lautsprecherlautstärke einstellen | |
| Ereignissounds in Microsoft Windows | 79 |
| Energieverwaltung | 80 |
| Warnhinweise zum Laser des Barcode-Scanners | 81 |
| Dateneingabe | 81 |
| Eingabe über die Tastatur | |
| Eingabe über den Touchscreen | |
| Eingabe über den Scanner | 83 |
| Barcode-Scanner führen | |
| Abstand vom Etikett | |
| Erfolgreicher Scanvorgang | |
| Fehlerhafter Scanvorgang ANHANG A TASTENBELEGUNG | |
| ANHANG A TASTENBELEGUNG | 85 |
| 95-Tasten-Tastatur mit Zeigegerät | |
| Tastenbelegung und 101 Tastenentsprechungen | |
| Standard-Tastenfeld mit 60 Tasten | |
| Tastenbelegung und 101 Tastenentsprechungen | |
| IBM 3270-Überlagerung | |
| IBM 5250-Überlagerung | 91 |

Inhaltsverzeichnis

| ANHANG B ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN UND SICHERHEITSHINWEISE | 93 |
|---|-----|
| Revision History | 105 |
| • | |
| INDEX | 107 |
| | |
| | |
| Abbildungen | |
| Abbildung 1 VX5-Bestandteile, Draufsicht | 5 |
| Abbildung 2 VX5-Bestandteile, Vorderansicht | |
| Abbildung 3 VX5-Bestandteile, Unteransicht | 6 |
| Abbildung 4 VX5-Bedienfeld | 6 |
| Abbildung 5 VX5 Access Panel | |
| Abbildung 6 Die VX5 PCMCIA- und ATA-Steckplätze | 8 |
| Abbildung 7 Die LXE VMT-Tastaturen mit Kabel | 9 |
| Abbildung 8 Die QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten | 10 |
| Abbildung 9 Die QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten | 12 |
| Abbildung 10 QWERTY-Tastatur mit IBM 3270-Überlagerung | 12 |
| Abbildung 11 QWERTY-Tastatur mit IBM 5250-Überlagerung | |
| Abbildung 12 Tastatur-LEDs | 14 |
| Abbildung 13 Die CapsLock-Taste | 14 |
| Abbildung 14 Die Sekundärtaste | |
| Abbildung 15 Auf der VMT-Tastatur befindliche Steuerungstasten für das Display | |
| Abbildung 16 Typische Konfiguration der virtuellen Tastatur | |
| Abbildung 17 RAM-Halterung am Fahrzeug anbringen | |
| Abbildung 18 VX5 RAM-Halterung - Montageabmessungen (nicht maßstabsgerecht) | |
| Abbildung 19 Komponenten der RAM-Klemmhalterung | |
| Abbildung 20 Zusammengesetzte RAM-Klemmhalterung Mounting Dimensions | |
| Abbildung 22 RAM-Klemmhalterung – Montageabmessungen (nicht maßstabsgetreu) | |
| Abbildung 19 Isolierstücke am VX5 anbringen | |
| Abbildung 20 Sicherungskabel - Detailabbildung | |
| Abbildung 21 Tastatur an Montageplatte befestigen | |
| Abbildung 22 Gummigepufferten Montagewinkel und RAM-Halterung zusammensetzen | |
| Abbildung 23 Tastatur-Montagewinkel befestigen. | |
| Abbildung 24 Montagewinkel am VX5 befestigen | |
| Abbildung 25 RAM-Montage ohne Tastatur | |
| Abbildung 26 RAM-Montage mit Tastatur | |
| Abbildung 27 Fertige RAM-Montage | |
| Abbildung 28 Empfohlene Montagepositionen | |
| Abbildung 29 Befestigung des unteren Montagewinkels am Fahrzeug | |
| Abbildung 30 VX5-Winkelmontageabmessungen (nicht maßstabsgerecht) | |
| Abbildung 31 Isolierstücke am VX5 befestigen | |
| Abbildung 32 Sicherungskabel - Detailabbildung | |
| Abbildung 33 Seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen | |
| Abbildung 34 Seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen | |
| Abbildung 35 Seitliche Montagewinkel und Tastatur am VX5 befestigen | |
| Abbildung 36 In der Haltevorrichtung befestigten VX5 am unterseitigen Montagewinkel anbringen | |
| Abbildung 37 Integrierten USV-Batteriepack befestigen | |
| Abbildung 38 VX5 am Fahrzeugmontagewinkel befestigt. | |
| Abbildung 39 Befestigungslöcher für die Stift-Sicherungsschnur. | |
| Abbildung 40 Stift mit Sicherungsschnur, typische Installation | |
| Abbildung 41 Montagewinkel für die externe VMT-Tastatur anbringen | 4/ |

| Abbildung 42 Externe VMT-Tastatur - Montageabmessungen | |
|--|----|
| Abbildung 43 VMT externe Befestigung des USV-Batteriepacks | |
| Abbildung 44 USV-Batteriepack - Montageabmessungen für externe Befestigung | |
| Abbildung 48 Tastaturanschlussstelle und Tastatur | |
| Abbildung 46 VX5 Dongle-Kabel für den Anschluss einer PS/2-Tastatur/-Maus | 51 |
| Abbildung 47 2,4 GHz-Antenne anschließen | |
| Abbildung 48 Serielles Scanner-Kabel anschließen | 53 |
| Abbildung 49 VX5 mit angebrachtem generischen Barcode-Scanner | 54 |
| Abbildung 50 Generischer Barcode-Scanner | |
| Abbildung 51 Serielles Kabel an COM2 anschließen | 55 |
| Abbildung 52 Ethernet/USB-Dongle-Kabel des VX5 | |
| Abbildung 53 Ethernet/USB-Dongle-Kabel anschließen | 57 |
| Abbildung 54 USB-Gerät an Dongle-Kabel anschließen | |
| Abbildung 55 Ethernet/USB-Dongle-Kabel des VX5 | |
| Abbildung 56 Ethernet/USB-Dongle-Kabel anschließen | |
| Abbildung 57 Ethernet-Kabel an Adapterkabel anschließen | |
| Abbildung 58 Externes Headset anschließen | |
| Abbildung 62 Netzkabel an den VX5 anschließen | |
| Abbildung 60 Optionale Stromkonfiguration | |
| Abbildung 61 Kabel für Anschluss an Fahrzeugstromquelle (Sicherung nicht abgebildet) | |
| Abbildung 62 Netzkabel an das Fahrzeug anschließen | |
| Abbildung 63 Farbcodes der Verdrahtung beim Anschluss an das Fahrzeug | |
| Abbildung 64 Direktanschluss ohne USV-Batteriepack | |
| Abbildung 65 Anschluss über integrierten USV-Batteriepack | |
| Abbildung 66 Anschluss über einen extern befestigten USV-Batteriepack | |
| Abbildung 70 Netzadapterkabel für den Anschluss von VX1/2/4-Netzteilen an den VX6 | |
| Abbildung 68 Sicherung auswechseln | |
| Abbildung 69 Der Netzschalter des VX5 | |
| Abbildung 70 Touchscreen-Kalibrierung, Kalibrierungsziele | |
| Abbildung 71 Touchscreen-Kalibrierung - Kalibrierung speichern | |
| Abbildung 72 Die Energieverwaltung von Microsoft Windows | |
| Abbildung 73 Etiketten mit Vorsichtshinweisen - Scanner der Klasse II | |
| Abbildung 74 Etiketten mit Vorsichtshinweisen - Scanner der Klasse IIIA | |
| Abbildung 75 Scan-Strahl | |
| Abbildung 76 Die VMT QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten | |
| Abbildung 77 Die VMT QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten | |
| Abbildung 78 QWERTY-Tastatur mit IBM 3270-Überlagerung | 91 |
| Abbildung 79 OWERTY-Tastatur mit IBM 5250-Überlagerung | 91 |

vi Inhaltsverzeichnis

Der VX5 Vehicle Mount Computer

Einführung

Der VX5 Vehicle Mount Computer (VMC) ist ein robuster, fahrzeugmontierter PC (Personal Computer), der mit dem Microsoft® Windows®-Betriebssystem ausgestattet ist. Der VX5 ist in der Lage, drahtlos Daten von einem Gabelstapler oder einem anderen entsprechend konfigurierten Fahrzeug zu übertragen. Für diese drahtlose Datenübertragung wird eine PCMCIA-Funkkarte (Spread-Spectrum 2,4 GHz) verwendet.

Der VX5 ist ein Digitalisiertablett-ähnlicher Computer mit einem SVGA TFT-Farbdisplay. Das Touchscreen-Display unterstützt Grafikfunktionen und Microsoft Windows-Symbole, die vom Windows 2000- oder Windows XP-Betriebssystem unterstützt werden. Eine beleuchtete Tastatur ermöglicht den Einsatz des Computers auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der VX5 bietet die Leistungsstärke und Funktionalität eines Desktop-Computers in einer auf ein Fahrzeug montierten Zentraleinheit mit einer Bandbreite von Optionen:

- 933 MHz Intel® Pentium III CPU
- 256 oder 512 MB SDRAM
- Drahtlose LAN-Funkkarten mit Einfach- oder Zweifachantenne
- Ethernet-Anschluss
- USB-Anschluss
- Verschiedene Speichermedien, einschl. auswechselbares Festplattenlaufwerk
- Auswahl eines Displays zur Benutzung im Gebäude oder im Freien
- Verfügbare Schutzfolie für Touchscreen
- Verfügbarer USV-Batteriepack
- Erweitere Temperatur-unempfindliche Version ¹

Hinweis: Das "VX5-Referenzhandbuch" enthält technische Informationen und Beschreibungen der fortgeschrittenen Funktionen.

¹ Die erweiterte Tastatur-unempfindliche Version ist nur mit 512 MB SDRAM verfügbar.

2 Einführung

In diesem Handbuch verwendete Darstellungskonventionen

In diesem Referenzhandbuch gelten die folgenden Darstellungskonventionen:

| GROSSBUCH STABEN | Datei- und Verzeichnisnamen sowie die Namen von Anwendungen sind in Großbuchstaben dargestellt. |
|-------------------------|---|
| Menü Menüop tion | Statt der Anweisung "Wählen Sie die Option Speichern aus dem Menü Datei " wird in diesem Handbuch die Konvention "Wählen Sie Datei Speichern " verwendet. |
| "Anführungszei chen" | Titel von Büchern, Kapiteln oder Abschnitten sind in Anführungszeichen dargestellt (z. B. "In diesem Handbuch verwendete Darstellungskonventionen"). |
| < > | Darstellungsweise für eine Taste auf der Tastatur (z. B. <enter>).</enter> |
| | Verweise auf weitere Dokumentation. |
| 举 | Unterschiede im Betrieb oder bei den Befehlen bedingt durch "Funktyp". |
| ACHTUNG | Schlüsselwort, das wichtige oder zentrale Informationen kennzeichnet. |
| <u></u> | Das Achtung-Symbol, das wichtige oder zentrale Informationen kennzeichnet. Wenn sich dieses Symbol auf dem Produkt befindet, verweist es auf das Handbuch oder das Benutzerhandbuch. |
| | Internationales Symbol für "Sicherungen". Wenn sich dieses Symbol auf dem Produkt befindet, gibt es die Werte für die Sicherungen in Volt (V) und Ampere (A) an. |
| Hinweis: | Schlüsselwort, das unmittelbar relevante Informationen kennzeichnet. |
| Vorsicht ! | Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu leichten Schäden oder Verletzungen führen kann. |
| WARNUNG ! | Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann. |
| GEFAHR ! | Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die sofort eintreten kann und zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann. |

Einführung 3

Umgebungsdaten

| Element | Technische Daten |
|---|--|
| Betriebstemperatur | |
| Standardversion | 0° C bis 50° C (32° F bis 122° F) [nicht kondensierend] |
| Erweiterte Temperatur-unempfindliche Version | |
| Start | -20° C bis 50° C (-4° F bis 122°F) [nicht kondensierend] |
| Betrieb | -30° C bis 50° C (-22° F bis 122° F) [nicht kondensierend] |
| Lagerungstemperatur | |
| Standardversion | -30° C bis 60° C (-22° F bis 140° F) [nicht kondensierend] |
| Erweiterte Temperatur-unempfindliche Version | -40° C bis 60° C (-40° F bis 140° F) [nicht kondensierend] |
| Wasser, Sandstaub | IP66 gemäß IEC60529 |
| Betriebsfeuchtigkeit | bis zu 90 % nicht kondensierend bei 40° C (104° F) |
| Schwingungen | basierend auf MIL Std 810F |
| Entladung statischer Elektrizität | 15 kV |



4 Kurzanleitung

Kurzanleitung

Die Anleitungen in diesem Abschnitt basieren auf der Annahme, dass Ihr neues System bereits konfiguriert wurde und lediglich die Installation von Zusatzgeräten wie Antenne, externe Tastatur und/oder Barcode-Scanner sowie eine Stromquelle benötigt.

Verwenden Sie dieses Handbuch wie jedes andere Nachschlagewerk -- lesen Sie wichtige Abschnitte über den VX5 und schlagen Sie später Einzelheiten über ein bestimmtes Thema nach. Dieses Handbuch führt Sie durch Installation und Betrieb des LXE VX5.

Im Allgemeinen wird folgendermaßen vorgegangen:


- 1. Bringen Sie den Fahrzeug-Montagewinkel (und den Tastatur-Montagewinkel) am Fahrzeug an.
- Setzen Sie den VX5 in die Montagewinkel ein.
- 3. Verbinden Sie die Stromquelle des Fahrzeugs mit dem VX5-Netzkabel.
- 4. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem VX5. Das Netzkabel kann auch an einen USV-Batteriepack angeschlossen werden, der an den VX5 angeschlossen wird.
- 5. Schließen Sie Zusatzgeräte wie Scanner, Antenne und Tastatur an den VX5 an.
- 6. Sichern Sie alle zum VX5 führenden Kabel mit Zugentlastungskabelklemmen.
- 7. Schalten Sie den VX5 ein.

Der VX5 und die Tastatur sollten so am Fahrzeug angebracht werden, dass:

- die Sicht des Fahrzeugführers nicht behindert bzw. der sichere Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird;
- einfacher Zugang für die im Fahrersitz befindliche Person gewährleistet ist.


Bestandteile 5

Bestandteile



- Abdeckung für das Access Panel (Einzelheiten bitte nachstehenden Abbildungen entnehmen)
- 2. Antennenanschlüsse oder Buchsenstecker


Abbildung 1 VX5-Bestandteile, Draufsicht



- 1. Lautsprecher
- 2. Bedienfeld (Einzelheiten bitte nachstehender Abbildung entnehmen)

Abbildung 2 VX5-Bestandteile, Vorderansicht


6 Bestandteile



- Steckverbinder für COM1/Scanner
- 2. Steckverbinder für COM2
- 3. Tastatur-/Mausanschluss
- 4. Ethernet-/USB-Kabelanschluss
- 5. Sicherung
- 6. Audiobuchse
- 7. Netzkabelanschluss
- 8. Kabelzugentlastungshalterun g und Klammern

Abbildung 3 VX5-Bestandteile, Unteransicht


Hinweis: COM1 ist mit Pin 9 für + 5 V konfiguriert. COM2 ist mit "COM2" oder "COM2/3" beschriftet und mit Pin 9 für RI konfiguriert. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im "VX5-Referenzhandbuch".



- Netz-LED
- 2. Netzschalter
- 3. Helligkeit erhöhen
- 4. Helligkeit verringern

Abbildung 4 VX5-Bedienfeld

Das Vollbild-Display 7



- 1. DIP-Schalter für COM-Anschluss ²
- USB-Anschluss
- ATA-Steckplatz (PCMCIA/Compact Flash)
- 4. CardBus (PCMCIA)-Steckplätze
- 5. IDE-Laufwerk

Abbildung 5 VX5 Access Panel

Hinweis: Die Abdeckung für das Access Panel wird in obiger Abbildung nicht gezeigt.

Das Vollbild-Display

Das VX5-Display ist eine TFT-Farbeinheit, die sowohl VGA- als auch SVGA-Grafikmodi unterstützt. Das Display hat eine maximale Auflösung von 800 x 600 Pixeln.

Das VX5-Bedienfeld

Das VX5-Bedienfeld weist die Status-LED, den Netzschalter und Tasten zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit auf. Bei eingeschaltetem VX5 leuchtet die Status-LED je nach benutzter Stromquelle wie folgt:

- Grün Der VX5 wird mit Fahrzeug- oder Netzstrom versorgt.
- Durchgehend leuchtendes Gelb Der VX5 wird von der USV mit Strom versorgt und die USV-Batterie ist aufgeladen.
- Blinkendes Gelb Der VX5 wird von der USV mit Strom versorgt, aber die USV-Batterie
 ist fast verbraucht.

² Mithilfe der DIP-Schalter lässt sich PIN 9 des COM-Anschlusses auf + 5 V (die Standardeinstellung für COM1) oder RI (die Standardeinstellung für COM2) einstellen.

Microsoft Windows-Systemsteuerung

Die Systemsteuerung und die Taskleiste von Microsoft Windows enthalten Windows-Standardoptionen für die Konfiguration des VX5, wie z. B. Optionen zur:

- Einstellung der Lautstärke
- · Konfiguration des Bildschirms
- Energieverwaltung
- PCMCIA-Kartenverwaltung




Informationen über die Windows-Standardoptionen für die Konfiguration erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. Sie können auch kommerziell erhältiche Microsoft Windows-Benutzerhandbücher oder die Online-Hilfe von Windows zu Rate ziehen.

CardBus (PCMCIA)- und ATA-Steckplätze

Der VX5 ist mit zwei CardBus-Steckplätzen ausgestattet, die entweder das CardBus- oder das PCMCIA-Format unterstützen. Diese Steckplätze sind für Karten vom Typ I, II oder III ausgelegt, wie z. B. die 2,4 GHz Spread Spectrum-Funkkarten von LXE. Die Karten lassen sich gemäß der PCMCIA- und CardBus-Spezifikationen während des Betriebs einstecken und entfernen. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im "VX5-Referenzhandbuch".

Der VX5 enthält außerdem einen ATA PCMCIA-Steckplatz für ATA-kompatible Speichergeräte, wie z. B. PCMCIA-Flashkarten oder Compact Flash (mit Adapterkarte). Dieser Steckplatz lässt sich NICHT während des Betriebs bestücken. Der VX5 muss zuerst heruntergefahren werden, bevor Sie eine Karte in diesen Steckplatz stecken bzw. daraus entfernen.



- ATA PCMCIA-Steckplatz (links)
- Steckplatz 1 (unten rechts)
- Steckplatz 0 (oben rechts; wird für Funkkarte verwendet, falls installiert)

Abbildung 6 Die VX5 PCMCIA- und ATA-Steckplätze

Die Tastaturen

Für den VX5 stehen folgende Tastaturen zur Auswahl:

- LXE VMT QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten und integriertem Zeigegerät eine auf den Benutzer zugeschnittene robuste Tastatur, die durch einen wasserdichten Anschluss mit dem VX5 verbunden ist.
- LXE VMT QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten eine auf den Benutzer zugeschnittene robuste Tastatur, die durch einen wasserdichten Anschluss mit dem VX5 verbunden ist.

 PS/2-Standardtastatur, die über ein Adapterkabel an den mit "Keyboard/MOUSE" beschrifteten Anschluss des VX5 angeschlossen wird. Das Adapterkabel bietet auch eine Anschlussmöglichkeit für eine PS/2-Maus.

• Softwaretastatur (virtuelle Tastatur), die auf dem Touchscreen angezeigt wird. Die virtuelle Tastatur kann zusätzlich zur bzw. anstelle der physischen Tastatur verwendet werden.

Weitere Informationen zu den obigen Tastaturtypen können Sie in den entsprechenden Abschnitten über Tastaturen weiter hinten in diesem Handbuch nachschlagen.



Tastatur mit 95 Tasten und integriertem Zeigegerät



Tastatur mit 60 Tasten

Abbildung 7 Die LXE VMT-Tastaturen mit Kabel

Die QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten und Zeigegerät

Die 95-Tasten-Tastatur mit Zeigegerät ist speziell auf Windows-Betriebssysteme zugeschnitten und wird über ein Kabel an den Tastaturanschluss am VX5 angeschlossen. Für weitere Anwenderfreundlichkeit unter Windows werden zusätzliche Windows-Tasten (die Windows-Logtaste und die Anwendungstaste) bereitgestellt.



Abbildung 8 Die QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten

Tastenbelegung

Die 95-Tasten-Tastatur unterstützt alle 104 Tastaturfunktionen (101 Standardfunktionen sowie drei Windows-Tasten) und weist ein integriertes Zeigegerät mitsamt linker und rechter Maustaste auf. Da sie aber nur 95 Tasten hat, sind nicht alle Funktionen auf den Tasten erkenntlich. Aus diesem Grund werden so genannte Sekundärtasten unterstützt, auf die zugegriffen werden kann, obwohl sie nicht ohne weiteres auf der Tastatur zu erkennen sind.

Wie bei allen Standardtastaturen befinden sich viele Tasten im alphanumerischen Bereich sowie auf dem Ziffernblock (z. B. befindet sich die Taste 1 sowohl auf dem Ziffernblock als auch über den alphabetischen Tasten einer Standardtastatur). Beim Drücken dieser Tasten werden jedoch vollkommen unterschiedliche Scancodes gesendet.

Die vom VX5 unterstützten Sekundärtasten sind in Anhang A, "Tastenbelegung", aufgeführt.

Taste NumLock (Zahlensperrtaste) und der VX5

Die Zahlensperrtaste und die numerischen Tasten auf der 95-Tasten-Tastatur weisen eine grüne Hintergrundbeleuchtung auf, wenn die Zahlensperre ausgeschaltet ist. Ist die Zahlensperre hingegen eingeschaltet, haben die Zahlensperrtaste und die numerischen Tasten eine gelbe Hintergrundbeleuchtung.

Weitere Informationen über die NumLock-Funktion finden Sie im "VX5-Referenzhandbuch".

Der VX5 und die Tasten CapsLock (Feststelltaste) und Scroll Lock (Rollen-Taste)

Wenn CapsLock auf der Tastatur mit 95 Tasten ausgeschaltet ist, hat die CapsLock-Taste eine **grüne** Hintergrundbeleuchtung. Ist CapsLock hingegen eingeschaltet, ist die Hintergrundbeleuchtung der CapsLock-Taste **gelb**.

Die Scroll Lock-Taste hat ebenfalls eine **grüne** Hintergrundbeleuchtung, wenn diese Funktion deaktiviert ist. Bei aktivierter Rollen-Funktion ist die Hintergrundbeleuchtung der Scroll Lock-Taste **gelb**.

Die Standardeinstellung für CapsLock und Scroll Lock ist "Aus".

Tastaturbeleuchtung



Der Hintergrund jeder Taste auf der 95-Tasten-Tastatur wird durch eine LED beleuchtet. Die Tastaturbeleuchtung lässt sich mithilfe der Taste "backlight" oben rechts auf der Tastatur einstellen. Durch Drücken dieser Taste können folgende Intensitätsstufen für die Tastaturbeleuchtung festgelegt werden:

- Aus-Modus
- Maximale Intensität
- Mittlere Intensität
- Niedrige Intensität

Hinweis: Die Tastenfunktion 2nd steht nur auf der 60-Tasten-Tastatur zur Verfügung.

Die QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten

Die 60-Tasten-Tastatur hat 101 Tastaturfunktionen, einschließlich Zehnerblock. Tastenkombinationen können Sie Anhang A, "Tastenbelegung", entnehmen.



Abbildung 9 Die QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten

Hinweis: Wenn die Tastatur mit 60 Tasten verwendet wird, MUSS der Touchscreen so konfiguriert sein, dass er einen rechten Klick erkennt, wenn die Taste < Ctrl> gedrückt gehalten und der Bildschirm angetippt wird. Weiterführende Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Rechten Klick auf dem Touchscreen konfigurieren" im "VX5-Referenzhandbuch".

IBM 3270-Überlagerung



Abbildung 10 QWERTY-Tastatur mit IBM 3270-Überlagerung

IBM 5250-Überlagerung



Abbildung 11 QWERTY-Tastatur mit IBM 5250-Überlagerung

Tastenbelegung

Die 60-Tasten-Tastatur unterstützt alle 101 Tastaturfunktionen. Da sie aber nur 60 Tasten aufweist, sind nicht alle Funktionen auf den Tasten erkenntlich. Aus diesem Grund werden so genannte Sekundärtasten unterstützt, auf die zugegriffen werden kann, obwohl sie nicht ohne weiteres auf der Tastatur zu erkennen sind.

Auf Standardtastaturen befinden sich viele Tasten im alphanumerischen Bereich sowie auf dem Ziffernblock (z. B. befindet sich die Taste 1 sowohl auf dem Ziffernblock als auch über den alphabetischen Tasten einer Standardtastatur). Beim Drücken dieser Tasten werden jedoch vollkommen unterschiedliche Scancodes gesendet. Die Standardcodes für die VX5-Zahlentasten entsprechen den numerischen Tasten einer Standardtastatur. Um die beim Drücken der alphanumerischen Taste gesendeten Codes zu duplizieren, muss der sekundäre Tastenanschlag verwendet werden

Die vom VX5 unterstützten Sekundärtasten sind in Anhang A, "Tastenbelegung", aufgeführt.

Nicht benutzte Tastenfunktionen

Es gibt verschiedene Tastenfunktionen auf der 60-Tasten-Tastatur, die auf dem VX5 nicht verwendet werden. Dazu gehören:

- <2nd> <F3> Die Funktion "Fortsetzen/Standby" wird nicht verwendet, da Microsoft Windows sämtliche Energieverwaltungsmodi steuert.
- <2nd><F4> und <2nd><F5> Die Funktion "Bildschirmhelligkeit" wird nicht verwendet, da die Bildschirmhelligkeit mit den Tasten auf dem VX5-Bedienfeld eingestellt wird.
- <2nd> <F6> und <2nd> <F7> Die Funktion "Kontrast" wird nicht verwendet, da sich der Kontrast am TFT-Display des VX5 nicht einstellen lässt.
- <2nd><F8> und <2nd><F9> Die Tasten zur Regulierung der Lautstärke werden nicht verwendet, da die Lautstärke über das Microsoft Windows-Lautstärkesymbol in der Taskleiste angepasst wird.
- <2nd><F10> Einzelheiten zum Umschalten der Tastaturbeleuchtung finden Sie im Abschnitt "Tastaturbeleuchtung" weiter hinten in diesem Handbuch.

Taste NumLock (Zahlensperrtaste) und der VX5

Die 60-Tasten-Tastatur hat keine NumLock-Anzeige oder -Taste. NumLock kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem die Tastenkombination <2nd> <SHIFT> <F10> verwendet wird.


Weitere Informationen über die NumLock-Funktion finden Sie im "VX5-Referenzhandbuch".

Tastaturbeleuchtung

Der Hintergrund der LXE-Tastatur wird durch LEDs beleuchtet. Diese Hintergrundbeleuchtung kann über die Tastenfolge $<2^{nd}>+<$ CTRL>+<F10>ein- und ausgeschaltet werden.

Tastatur-LEDs

Die VX5-Tastatur hat zwei (2) LED-Anzeigen.



- LED-Anzeige für den Feststelltastenmodus ("CAPS")
- 2. LED-Anzeige für den Sekundärmodus

Abbildung 12 Tastatur-LEDs

CAPS-LED

Diese LED zeigt den Status des CapsLock-Modus auf der Tastatur an. Wenn CapsLock aktiviert ist, leuchtet diese LED grün auf. Ist die Taste deaktiviert, erscheint die LED dunkel.




Abbildung 13 Die CapsLock-Taste

Drücken Sie <2nd> und dann <F1>, um CapsLock ein- und auszuschalten.

Die Vorgabe für CapsLock ist "Aus".

Sekundärtasten-LED

Die VMT-Tastatur ist mit mehreren Sekundärtasten ausgestattet. Diese Tasten sind durch den hochgestellten Text auf den Tastaturtasten gekennzeichnet. Der Zugriff auf Sekundärtasten erfolgt durch zwei (2) Tastenanschläge: zuerst die Taste <2nd> und dann die Taste mit dem entsprechenden hochgestellten Zeichen.



Abbildung 14 Die Sekundärtaste

Wenn der Status $<2^{nd}>$ eingestellt ist (indem die Taste $<2^{nd}>$ gedrückt wird), leuchtet die Sekundärmodus-LED. Der $<2^{nd}>$ -Status bleibt so lange aktiviert, bis eine andere Taste gedrückt wird. Die $<2^{nd}>$ -Funktion wird durch Drücken der $<2^{nd}>$ -Taste ein- und sofort wieder durch erneutes Drücken der Taste ausgeschaltet.

Beispiel:

Drücken Sie <2nd> und <F1>, um die Funktion CapsLock ein- und auszuschalten.

Durch Drücken von <2nd> und <↑> wird der Befehl PgUp (Bild-Auf) ausgeführt.

Drücken Sie <2nd> und <Q>, um das Ausrufezeichen "!" einzugeben.

Durch Drücken von <2nd> und <BkSp> wird der Einfügemodus (Ins) aktiviert.

Steuerungstasten

Die VMT-Tastatur hat verschiedene Steuerungstasten. Aufgrund der Konstruktion des VX5 und des Microsoft Windows-Betriebssystems werden viele dieser Steuerungstasten jedoch nicht verwendet.

Hinweis: Die Funktion 2nd der Tasten <F4> und <F5>wird nicht verwendet, da die Helligkeit mit den Tasten auf dem Bedienfeld eingestellt wird.

Die Funktion 2nd der Tasten <F6> und <F7> wird nicht verwendet, da der VX5 einen TFT LCD-Bildschirm besitzt, an dem sich der Kontrast nicht einstellen lässt.

Die Funktion 2nd der Tasten <F8> und <F9> wird nicht verwendet, da die Lautstärke am VX5 über das Lautstärkesymbol in der Microsoft Windows-Taskleiste eingestellt wird.

Die Taste <F10> wird als Teil der Tastenfolge < 2^{nd} > + <CTRL> + <F10> dazu benutzt, die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten. Über diese Tastenfolge wird die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur umgehend umgeschaltet. Das Drücken von < 2^{nd} > + <F10> hat somit keine Wirkung auf die Tastaturbeleuchtung.




Abbildung 15 Auf der VMT-Tastatur befindliche Steuerungstasten für das Display

| 1 | Steuerungstasten für die Bildschirmhelligkeit (nicht verwendet) |
|---|---|
| 2 | Steuerungstasten für den Bildschirmkontrast (nicht verwendet) |
| 3 | Tasten zum Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke (nicht verwendet) |
| 4 | Taste zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung (siehe oben) |

Allgemeine Windows-Tastenkombinationen

Verwenden Sie die Tastenkombinationen in der unten stehenden Tabelle zur Navigation mit der VX5-Tastatur. Diese standardmäßigen Tastenkombinationen stehen für Windows-Anwendungen zur Verfügung.

| Tastenkombination | Aktion |
|--|--|
| CTRL+C | Kopieren |
| CTRL+X | Ausschneiden |
| CTRL+V | Einfügen |
| CTRL+Z | Rückgängig |
| DELETE | Löschen |
| SHIFT+beliebige Pfeiltaste | Mehrere Elemente in einem Fenster bzw. auf dem Desktop wählen oder Text in einem Dokument wählen |
| CTRL+A | Alles markieren |
| ALT+ESC | Durch die Elemente in der Reihenfolge navigieren, in der sie geöffnet wurden |
| CTRL+ESC | Startmenü anzeigen |
| ALT+unterstrichener Buchstabe in einem Menünamen | Das jeweilige Menü anzeigen |
| Unterstrichener Buchstabe eines Befehlsnamens in einem geöffneten Menü | Den entsprechenden Befehl ausführen |
| ESC | Die aktuelle Aufgabe abbrechen |

Der Touchscreen hat die gleiche Funktionalität wie eine Maus:

- Die Berührung des Touchscreens mit dem Taststift entspricht einem linken Mausklick.
- Die meisten Elemente lassen sich per "Drag-and-Drop" verschieben. Hierzu berühren Sie das gewünschte Element mit dem Taststift, bewegen den Taststift über den Bildschirm und lassen ihn an der gewünschten Stelle los.
- Das zweimalige Tippen mit dem Taststift entspricht einem Doppelklick.
- Wenn die Tastatur mit 60 Tasten verwendet wird, MUSS der Touchscreen so konfiguriert sein, dass er einen rechten Klick erkennt, wenn die Taste <Ctrl> gedrückt gehalten und der Bildschirm angetippt wird. Weiterführende Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Rechten Klick auf dem Touchscreen konfigurieren" im "VX5-Referenzhandbuch".

PS/2-Tastatur/-Maus

Eine standardmäßige PS/2-Tastatur und -Maus kann mithilfe eines entsprechenden Dongle-Kabels an den VX5 angeschlossen werden. Dieses Kabel weist 2 PS/2-Stecker auf, die jeweils mit "Keyboard" und "Mouse" beschriftet sind. Weiterführende Informationen finden Sie in der Begleitdokumentation zur PS/2-Tastatur und -Maus.

Virtuelle Tastatur

Die optionale My-T-Soft-Software stellt eine virtuelle Tastatur auf dem Touchscreen bereit. Um die virtuelle Tastatur zu aktivieren, klicken Sie auf das Symbol "My-T-Soft" auf dem Desktop oder wählen Sie **Start|Programme|My-T-Soft|My-T-Soft.**

Die virtuelle Tastatur bietet verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, so z. B.:

- Tastaturgröße
- QWERTY oder ABCD
- Standardmäßiges Tastaturformat mit 101 Tasten oder Windows-Format mit 104 Tasten

Weitere Informationen zur Konfiguration der virtuellen Tastatur finden Sie unter Start|Programme|My-T-Soft|My-T-Soft Setup.



Abbildung 16 Typische Konfiguration der virtuellen Tastatur

Virtuelle Tastaturen zeigen das eigentliche Zeichen an, das durch einen Tastendruck erzeugt wird. Wenn Sie z. B. die Umschalttaste (<Shift>) auf einer virtuellen Tastatur drücken, werden die auf den Tasten angezeigten Buchstaben entweder als Klein- oder als Großbuchstaben dargestellt.

Hinweis: Wenn die virtuelle Tastatur angezeigt wird, ist die physische Tastatur, sofern angeschlossen, weiterhin aktiv. Es ist daher möglich, Daten über beide Tastaturen einzugeben.

Stromversorgung 19

Stromversorgung

Die Fahrzeugstromversorgung für den VX5 liegt zwischen 12 V und 80 V Gleichstrom und macht keine manuellen Regulierungen im VX5 erforderlich (siehe Abschnitt "Installation", Unterabschnitt "Direkter Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 - 80 Volt Gleichstrom". Ein optionaler USV-Batteriepack (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist erhältlich und kann zu Stromversorgungszwecken im Fahrzeug angeschlossen werden.

Falls kein entsprechender Gleichstrom verfügbar ist -z. B. in einer Büroumgebung - kann der Netzstrom über ein optionales externes Netzteil passend umgerichtet werden (siehe Abschnitt "Installation", Unterabschnitt "Externes Stromversorgungsgerät").

Der Stromeingang ist durch eine Sicherung geschützt, die von außen zugänglich ist (siehe Abschnitt "Installation", Unterabschnitt "Sicherung im VX5 auswechseln").

USV-Batteriepack (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Ein optionaler USV-Batteriepack gewährleistet die unterbrechungsfreie Stromversorgung für den VX5, wenn die Fahrzeugstromversorgung für kurze Zeit unterbrochen ist (z. B. beim Auswechseln der Fahrzeugbatterien). Die voll aufgeladene USV-Batterie versorgt den VX5 bei einer Umgebungstemperatur von 25° C (77° F) mindestens 15 Minuten lang mit Strom.

Die Stromstatus-LED am VX5 gibt Aufschluss über den Status der USV-Batterie:

Grün – Die Fahrzeugstromversorgung liegt bei 12 V – 80 V.

Durchgehend leuchtendes Gelb – Die Stromversorgung erfolgt über die USV-Batterie, die voll aufgeladen ist.

Blinkendes Gelb – Die Stromversorgung erfolgt über die USV-Batterie, die fast verbraucht ist.

Ersatzbatterie

Die interne 190 mAh Lithium-Ersatzbatterie (Knopfzelle) versorgt die Echtzeituhr mit Strom, wenn der VX5 nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist. Diese Ersatzbatterie braucht nicht besonders gewartet zu werden. Sie sollte nur durch LXE ausgewechselt werden.



Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr.

Batterie darf nur durch eine gleichartige oder vom Hersteller empfohlene gleichwertige Batterie ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen gemäß der vom Hersteller gegebenen Anweisung entsorgt werden.

Hilfestellung von LXE

Alle LXE-Handbücher stehen ab sofort auf einer CD zur Verfügung und können außerdem auf der LXE-Website eingesehen oder von dort heruntergeladen werden. Wenden Sie sich an die nächstgelegene LXE-Vertretung, um diese CD anzufordern.

Sie erhalten auch Hilfe von LXE, wenn Sie eine der auf der CD aufgeführten Telefonnummern anrufen. Die Liste der Telefonnummern finden Sie in der Datei mit dem Titel "LXE kontaktieren". Diese Informationen finden Sie auch auf der LXE-Website.

Die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe und Abkürzungen werden in der Datei "Glossar" auf der LXE Handbuch-CD erläutert.

Handbücher und Zubehör

Handbücher

Folgende Handbücher und Dateien stehen auf der LXE Handbuch-CD zur Verfügung:

- VX5 Referenzhandbuch
- LXE kontaktieren
- LXE Technisches Glossar

Zubehör

Die nachstehende Tabelle enthält das für den VX3X erhältliche Zubehör.

- Wenn zwei Artikelnummern für ein Zubehörteil angeführt sind, handelt es sich bei der Artikelnummer mit der Endung "-R" um RoHS-konformes Zubehör.
- Wird nur eine Artikelnummer angegeben, ist das Zubehörteil vorbehaltlich anderer Angaben RoHS-konform.

| VX5-Montagewinkel | |
|--|------------------------|
| Halterung, U-förmig, VX5 | VX5A001UBRACKET-R |
| Halterung, U-förmig, mit Montagewinkel für die integrierte Tastatur, VX5 | VX5A001UBRKTWKBDMNT-R |
| Kit, VXX U-Halterung zu VX5-Adapter | VX5A002BRKTADPTKIT-R |
| Kit, VXX U-Halterung zu VX5-Adapter mit Tastaturhalterung | VX5A002BRKTADPKBDMNT-R |
| Montagewinkel, RAM-Haltevorrichtung, VX5 | VX5A003BRKTRAMMOUNT-R |
| Montagewinkel, RAM VMT-Halterung m. Tastaturhalterung, VX5 | VX5A003BRKTRAMWKBMNT-R |
| Bracket, RAM Squeeze Mount, VX5 | VX5A007BRKTRAMSQZMNT-R |
| Bracket, RAM Squeeze Mount w/ Keyboard Mount, VX5 | VX5A008BRKTRAMSQKBMT-R |
| Bracket, RAM Backup Mounting Plate | 90000A033BACKUPPLATE |
| Bracket, Back, VX5 with Isolators | VX5A006BRKTRAMPARTS-R |
| Custom RAM ball for VX5 Back Bracket | 9000A028RAMPLATEBALL-R |
| Special RAM kit without keyboard mount | VX5A010RAMKIT1 |
| Special RAM kit with keyboard mount | VX5A011RAMKIT2 |

Handbücher und Zubehör 21

| Std. RAM ball used in VX5A003BRKTRAMWKBMNT-R kit | 990014-0003 |
|---|--|
| Std. RAM arm used in VX5A003BRKTRAMWKBMNT-R kit | 990014-0004 |
| Standard RAM Squeeze ball | 990014-0011 |
| Tastatur-Montagewinkel | |
| Montagewinkel für Tastatur, integrierte U-Form, VX5 | VX5A004BRKTKBDUMOUNT-R |
| Montagewinkel für Tastatur, RAM-Haltevorrichtung, VX5 und VX7 | 9000A017BRKTKBDRAM-R |
| Montagewinkel für Tastatur, externe Befestigung, LXE | 9000A012BRKTRMTLXE 9000A021BRKTRMTLXE-R |
| Montagewinkel, externe Befestigung der Maus/Tastatur | 9000A018BRKTMKBDRMT 9000A018BRKTMKBDRMT-R |
| Tastaturen | |
| Tastatur, LXE-Standard, D9, ANSI/PC-Overlay, QWERTY | 9000A157KBDSTDD9ANSI 9000A157KBDSTDD9ANSI-R |
| Tastatur, LXE-Standard, D9, 5250-Overlay, QWERTY | 9000A158KBDSTDD95250-R |
| Tastatur, LXE-Standard, D9, 3270-Overlay, QWERTY | 9000A159KBDSTDD93270 9000A159KBDSTDD93270-R |
| Tastatur, robuster PC-Typ inkl. Maus, PS2 D9 | 9000A160MOUSEKBDD9-R |
| Datenkabel | |
| Kombinationskabel, D15 zu USB- und Ethernet-Adapter, 0,3 m (1 ft.) | 9000A071CBLD15USBETH |
| Kabel, Tastatur/Maus, PS2-Doppeladapter, 0,3 m (1 ft.) | 9000A072CBLD9DUALPS2 |
| Kabel, Drucker/PC, D9 bis D25 | 9000A053CBL6D9D25 (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS-konform) |
| Kabel, PC, D9 bis D9 | 9000A054CBL6D9D9 |
| Netzkabel | |
| Eingangsnetzkabel, 3,66 m (12 ft), VX5, VX6 und VX7 | 9000A073CBLPWR12FT-R |
| Adapterkabel, VX1-, VX2-, VX4-Netzkabel für VX5, VX6 und VX7 | 9000A077CBLPWRADPTR |
| Stromversorgungsgeräte | |
| Externes Wechselstrom-Netzteil mit Netzkabel (USA), VX5, VX6 und VX7 | 9000A317PSACUS-R |
| Externes Wechselstrom-Netzteil ohne Netzkabel, VX5, VX6 und VX7 | 9000A318PSACWW-R |
| USV-Batterie und Kabel | |
| Batterie, USV-Bleiakku, VX5, VX6 und VX7 | 9000A378UPSBATTPACK-R |
| Verlängerungskabel, externe Befestigung der USV-Batterie, 1,8 m (6 ft.) | 9000A074CBLUPSEXTNDR |
| | |
| Sonstiges | |
| Sonstiges Stift mit Sicherungsschnur und Halterung, 5er Pack | 9000A510STYLUS |

22 Handbücher und Zubehör

| Onscreen-Softwaretastatur, Windows 95 bis XP | 11201 MY-T-SOFT |
|--|---|
| Schutzfolie, 12-Zoll-Display, 10er Pack, VX5 VX7 | 9000A511PROTFILM12IN |
| PCMCIA Compact Flash-Adapter | 9000A106PCCCFADAPTR |
| Software-Treiber, VX5 | VX5A477DRIVERS |
| Scanner | |
| Scanner, Powerscan, SR, mit 2,44 m (8 ft.) Kabel, WW | 8300A326SCNRPWRSR8DA9F 8300A326SCNRPWRSR8DA9F-R |
| Scanner, Powerscan, SR, mit 3,66 m (12 ft.) Kabel, USA | 8300A327SCNRPWRSR12DA9F (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, Powerscan, SR, Niedrigtemp., mit 2,44 m (8 ft.) Kabel | 8300A332SCNRS8D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, Powerscan, SR, Niedrigtemp., mit 3,66 m (12 ft.) Kabel | 8300A333SCNRS12D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, Powerscan, LR, mit 2,44 m (8 ft.) Kabel, WW | 8310A326SCNRPWRLR8DA9F 8310A326SCNRPWRLR8DA9F-R |
| Scanner, Powerscan LR, mit 3,66 m (12 ft.) Kabel, USA | 8310A327SCNRPWRLR12DA9F |
| | (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS-konform) |
| Scanner, Powerscan, LR, Niedrigtemp., mit 2,44 m (8 ft.) Kabel | 8310A332SCNRL8D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS-konform) |
| Scanner, Powerscan, LR, Niedrigtemp., mit 3,66 m (12 ft.) Kabel | 8310A333SCNRL12D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS-konform) |
| Scanner, Powerscan, XLR, mit 2,44 m (8 ft.) Kabel, WW | 8320A326SCNRPWRXLR8DA9F 8320A326SCNRPWRXLR8DA9F-R |
| Scanner, Powerscan XLR, mit 3,66 m (12 ft.) Kabel, USA | 8320A327SCNRPWRXLR12DA9F (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, Powerscan, XLR, Niedrigtemp., mit 2,44 m (8 ft.) Kabel | 8320A332SCNRX8D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, Powerscan, XLR, Niedrigtemp., mit 3,66 m (12 ft.) Kabel | 8320A333SCNRX12D9FLT (dieses Teil ist <i>nicht</i> RoHS- konform) |
| Scanner, LS3408, Fuzzy-Logik SR, mit 2,44 m (8 ft.) D9-Schnittstellenkabel | 8510A326SCNRFZYDA9F 8510A326SCNRFZYDA9F-R |
| Scanner, LS3408, Extended Range, mit 2,44 m (8 ft.) D9-Schnittstellenkabel | 8520A326SCNRERDA9F-R |

Installation

Montagewinkel anbringen

Vorsicht:



Dieses Gerät strahlt HF-Energie ab. Um Schutz vor Hochfrequenzstrahlung zu gewähren und um den FCC-Vorschriften bzw. den diesbezüglichen kanadischen Bestimmungen zu entsprechen, sollte dieses Sendegerät so installiert werden, dass zur Antenne ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. Dieses Gerät darf nicht mit anderen Sendegeräten zusammen aufgestellt werden.

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher und Drehmomentschlüssel, der bis zu 5,64 ± 0,56 N/m messen kann.

Hinweis: Das Drehmomentwerkzeug wird von LXE nicht mitgeliefert. Die zur Anbringung des unteren Montagewinkels benötigten Schrauben, Unterlegscheiben und Schlüssel werden von LXE nicht mitgeliefert.

Für den VX5 sind verschiedene Montagesysteme verfügbar:


- RAM-Montagesystem:
 - Optionaler Montagewinkel für die integrierte Tastatur
- U-Halterungssystem:
 - Optionaler Montagewinkel für die integrierte Tastatur
 - Vorrichtung zur Anbringung der USV-Batterie
 - Ohne U-Halterung für Fahrzeuge erhältlich, die bereits mit einem fahrzeugmontierten LXE-Computer ausgerüstet sind
- Externe Befestigung der Tastatur
- Externe Befestigung des USV-Batteriepacks

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Bestandteile für die Zusammensetzung der Montagewinkel für den gewählten Halterungstyp haben (siehe nachstehende Abbildungen).

RAM-Montagesystem

Bestandteile

RAM-Montagevorrichtung




Die RAM-Montagevorrichtung besteht aus folgenden Teilen:

- 1. Isolierstücke (jeweils 4)
- 2. Sicherungskabel (jeweils 4)
- **3.** VX5-gummigepufferter Montagewinkel
- 4. VX5 RAM-Kugelhalterung
- 5. RAM-Arm, Größe D
- **6.** RAM-Kugelunterteil, Fahrzeug
- 7. Befestigungskleinteile (nicht abgebildet):

Schrauben, 8-32 x 3/8 (jeweils 4) Schrauben, 6-32 x 5/16 (jeweils 8) Schraubenbolzen, 1/4-20 x 5/8 (jeweils 4)

Sicherungsscheiben, 1/4" (jeweils 4) Flachscheiben, 1/4" (jeweils 4) RAM-Schlüssel

RAM-Halterung für die integrierte Tastatur



Die optionale RAM-Halterung für die integrierte Tastatur besteht aus folgenden Teilen:

- 1 Tastatur-Montageplatte
- 2 RAM-Arm, Größe C
- 3 Tastatur-Montagewinkel
 - Befestigungskleinteile (nicht abgebildet):
 Schrauben, 8-32 x 5/8 (jeweils 4) für die
 Tastatur mit 95 Tasten
 Schrauben, 10-32 x 5/8 (jeweils 4) für die
 Tastatur mit 60 Tasten
 Schraubenbolzen, 1/4-20 x 5/8 (jeweils 3)
 Sicherungsscheiben, 1/4" (jeweils 3)
 Flachscheiben, 1/4" (jeweils 3)

Drehmomentmessungen

Sie brauchen einen Drehmomentschlüssel, der bis zu $5,64 \pm 0,56$ N/m drehen kann.

Ziehen Sie alle Schrauben und Schraubenbolzen gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle fest:

| Schrauben und Schraubenbolzen | Drehmomentmessung |
|-------------------------------|---|
| Schrauben Nr. 6 | $0.9 \pm 0.11 \text{ N/m} (8.0 \pm 1 \text{ in/lb})$ |
| Schrauben Nr. 8 | $1.8 \pm 0.11 \text{ N/m} (16.0 \pm 1 \text{ in/lb})$ |
| 1/4-Schraubenbolzen | 5,64 ± 0,56 N/m (50,0 ± 5 in/lb) |

Verfahren

Schritt 1a – RAM-Halterung am Fahrzeug anbringen

- Ermitteln Sie die Position zur Anbringung des RAM-Kugelunterteils.
 Positionieren Sie die RAM-Halterung so, dass die Schalter und Anschlüsse an der Unterseite des VX5 zugänglich sind.
- 2. Befestigen Sie das RAM-Kugelunterteil mit vier 1/4-Schraubenbolzen (oder entsprechenden Befestigungskleinteilen) an der Montagefläche des Fahrzeugs.

Hinweis: 1/4-Schraubenbolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Wählen Sie die stabilste Montagefläche zur Befestigung aus.




Abbildung 17 RAM-Halterung am Fahrzeug anbringen

Montageabmessungen

Hinweis: Bohren und stanzen Sie Löcher für 1/4-Schraubenbolzen aus.




Abbildung 18 VX5 RAM-Halterung - Montageabmessungen (nicht maßstabsgerecht)

Step 1b – Mount Vehicle RAM Clamp Mount

Note: If you are using the RAM ball base, complete Step 1a and skip Step 1b.

- Ermitteln Sie die Position zur 1. Befestigung der RAM-Klemmhalterung. Die Klemmhalterung kann an einem Arm (wie z. B. an einem Gabelstapler) mit einer Breite von bis zu 63,5 mm und einer Stärke von ca. 50,8 mm angebracht werden. Die Klemmvorrichtung kann auch mit längeren Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem dickeren Arm befestigt werden. Positionieren Sie die RAM-Klemmhalterung so, dass die Schalter und Anschlüsse am VX3X leicht zugänglich sind.
- Richten Sie das obere Teil der Klemmhalterung mit dem Kugelkopf (A) am Arm aus. Stecken Sie die Schraubenbolzen (B) durch die Aussparungen im oberen Teil der Klemmhalterung.
- 3. Drücken Sie das untere Teil der Klemmhalterung (C) gegen die Unterseite des Arms. Stecken Sie die Schraubenbolzen durch die Aussparungen im unteren Teil der Klemmvorrichtung.
- 4. Stecken Sie die Nylon-Sicherungsmuttern (D) auf die Schraubenbolzen und ziehen Sie die Schraubenbolzen fest.




Abbildung 19 Komponenten der RAM-Klemmhalterung




Abbildung 20 Zusammengesetzte RAM-Klemmhalterung Mounting Dimensions

Montageabmessungen




Abbildung 21 RAM-Klemmhalterung – Montageabmessungen (nicht maßstabsgetreu)

Schritt 2 – Tastatur und VX5 vorbereiten

- 1. Schalten Sie den VX5 aus, bevor Sie die Isolierstücke und Winkel anbringen.
- 2. Legen Sie den VX5 mit der Vorderseite nach unten auf eine stabile Unterlage.
- 3. Richten Sie ein Isolierstück an einer der dafür vorgesehenen oberen Montageplatten am VX5 aus. Befestigen Sie das Isolierstück mit zwei 6-32 x 5/16 Schrauben am VX5. Stecken Sie das schmalere Ende des Sicherungskabels zwischen die gummigepufferte Montageplatte und den Schraubenkopf. Wiederholen Sie diese Schritte für das andere obere Isolierstück. Befestigen Sie die beiden unteren Isolierstücke auf die gleiche Art und Weise.



Abbildung 22 Isolierstücke am VX5 anbringen



Abbildung 23 Sicherungskabel - Detailabbildung

- 4. Bei Verwendung der optionalen Halterung für die integrierte Tastatur befestigen Sie die Tastatur mit den entsprechenden Schrauben an der dafür vorgesehenen Montageplatte:
 - Für die Tastatur mit 95 Tasten verwenden Sie vier 8-32 x 5/8 Schrauben.
 - Für die Tastatur mit 60 Tasten verwenden Sie vier 10-32 x 5/8 Schrauben.




Abbildung 24 Tastatur an Montageplatte befestigen

Schritt 3 – Gummigepufferten Montagewinkel, RAM-Halterung und optionalen Tastatur-Montagewinkel zusammensetzen

 Richten Sie den RAM-Kugelhalterung so an der Rückseite des gummigepufferten Montagewinkels aus, dass sich die Rundung der RAM-Halterung mit der Rundung des gummigepufferten Montagewinkels deckt. Befestigen Sie die beiden Winkel mit vier 1/4-20 x 5/8 Schraubenbolzen und verwenden Sie hierzu eine Flachscheibe und eine Sicherungsscheibe je Schraubenbolzen. Stecken Sie zuerst die Sicherungsscheibe, dann die Flachscheibe auf den Bolzen.




Abbildung 25 Gummigepufferten Montagewinkel und RAM-Halterung zusammensetzen

3. Bei Verwendung der optionalen Halterung für die integrierte Tastatur befestigen Sie den Tastatur-Montagewinkel mit drei 1/4-20 x 5/8 Schraubenbolzen an der RAM-Halterung. Verwenden Sie hierzu eine Flachscheibe und eine Sicherungsscheibe je Bolzen. Stecken Sie zuerst die Sicherungsscheibe, dann die Flachscheibe auf den Bolzen.




Abbildung 26 Tastatur-Montagewinkel befestigen

Schritt 4 – VX5 und Montagewinkel an RAM-Haltevorrichtung befestigen

 Befestigen Sie die zusammengesetzten Montagewinkel mit vier 8-32 x 3/8 Schrauben am VX5. Vergewissern Sie sich, dass die oberen Schrauben durch das offene Ende der Sicherungskabel führen. Die Sicherungskabel müssen sich zwischen Isolierstück und Montagewinkel befinden.




Abbildung 27 Montagewinkel am VX5 befestigen

Wird der optionale Montagewinkel für die integrierte Tastatur nicht verwendet, halten Sie den RAM-Arm über die Kugel an der RAM-Kugelhalterung des Fahrzeugs. Stecken Sie die Kugel der RAM-Halterung in den RAM-Arm. Bringen Sie den VX5 auf die gewünschte Position und ziehen Sie den Einstellknopf am RAM-Arm mithilfe des mitgelieferten RAM-Schlüssels fest.




Abbildung 28 RAM-Montage ohne Tastatur

3. Im Lieferumfang befinden sich zwei RAM-Arme zur Verwendung des optionalen Montagewinkels für die integrierte Tastatur. Halten Sie den größeren RAM-Arm über die Kugel an der RAM-Fahrzeughalterung. Stecken Sie die Kugel der RAM-Halterung in den RAM-Arm. Bringen Sie den VX5 auf die gewünschte Position und ziehen Sie den Einstellknopf am RAM-Arm mithilfe des mitgelieferten RAM-Schlüssels fest.

Halten Sie den kleineren RAM-Arm über die RAM-Kugel am Tastatur-Montagewinkel. Stecken Sie die RAM-Kugel der Tastatur-Montageplatte in den RAM-Arm. Bringen Sie die Tastatur auf die gewünschte Position und ziehen Sie den Einstellknopf am RAM-Arm mithilfe des mitgelieferten RAM-Schlüssels fest.





Abbildung 29 RAM-Montage mit Tastatur

Hinweis Überschüssiges Tastaturkabel lässt sich um die Haken an der Unterseite der Tastatur-Montageplatte wickeln.

Vergewissern Sie sich, dass zwischen VX5 und Tastatur ein Mindestabstand von 25,4 mm (1") besteht.

Fertige Montage



RAM-Haltevorrichtung


RAM-Haltevorrichtung mit integrierter Tastaturhalterung

Abbildung 30 Fertige RAM-Montage

U-Halterungssystem

Bestandteile

Unterer Montagewinkel



Dieser Montagewinkel wird am Fahrzeug befestigt. Der VX5 kann mit oder ohne Montagewinkel für die integrierte Tastatur am unteren Montagewinkel befestigt werden. Darüber hinaus kann der USV-Batteriepack am unteren Montagewinkel angebracht werden.

Die folgenden Kleinteile sind im Lieferumfang enthalten (aber hier nicht abgebildet), um den VX5 am unteren Montagewinkel zu befestigen:

1/4-Flachscheiben (jeweils 4)

1/4-Sicherungsscheiben (jeweils 4)


1/4-20 x 5/8-Sechskantschrauben

Wenn der optionale USV-Batteriepack am unteren Montagewinkel befestigt werden soll, verwenden Sie die folgenden Kleinteile, die mit dem USV-Batteriepack geliefert werden (keine Abbildung):

1"-Aluminiumunterlagsplatte mit Durchgangsloch (jeweils 2) 1/4-Flachscheiben (jeweils 2) 1/4-Sicherungsscheiben (jeweils 2)

1/4-20x2-Flachkopfschrauben (jeweils 2)


Gummigepufferter Montagewinkel (ohne Tastatur-Montagewinkel)



- 1. Isolierstücke (jeweils 4)
- 2. Seitliche Montagewinkel (jeweils 2)
- **3.** Sicherungskabel (jeweils 4)
- **4.** Befestigungskleinteile (nicht abgebildet):

Schrauben, 6-32 x 5/16 (jeweils 8) Schrauben, 8-32 x 3/8 (jeweils 4)

Gummigepufferter Montagewinkel (mit Tastatur-Montagewinkel)



- 1. Isolierstücke (jeweils 4)
- 2. Seitliche Montagewinkel mit Tastaturhalterungen (linke und rechte Seite)
- **3.** Sicherungskabel (jeweils 4)
- **4.** Einstellknopf (jeweils 2)
- **5.** Tastatur-Montageplatte
- **6.** Befestigungskleinteile (nicht abgebildet):

Schrauben, 6-32 x 5/16 (jeweils 8)

Schrauben, 8-32 x 3/8 (jeweils 4)

Schrauben, 8-32 x 5/8 (jeweils 4) für die

Tastatur mit 95 Tasten

Schrauben, 10-32 x 5/8 (jeweils 4) für die Tastatur mit 60 Tasten

Montagepositionen




Abbildung 31 Empfohlene Montagepositionen

Der Sichtwinkel kann individuell eingestellt werden, um den besten Winkel zu erhalten.

Drehmomentmessungen

Sie brauchen einem Drehmomentschlüssel, der bis zu $5,64 \pm 0,56$ N/m drehen kann.

Ziehen Sie alle Schrauben und Schraubenbolzen gemäß den Angaben in der nachstehenden Tabelle fest:

| Schrauben und Schraubenbolzen | Drehmomentmessung |
|-------------------------------|--|
| Schrauben Nr. 6 | $0.9 \pm 0.05 \text{ N/m} (8.0 \pm 0.5 \text{ in/lb})$ |
| Schrauben Nr. 8 | $1.8 \pm 0.11 \text{ N/m} (16.0 \pm 1 \text{ in/lb})$ |
| 1/4-Schraubenbolzen | $5,64 \pm 0,56 \text{ N/m} (50,0 \pm 5 \text{ in/lb})$ |

Verfahren

Schritt 1 - Unteren Montagewinkel am Fahrzeug befestigen

- 1. Positionieren Sie den Winkel so, dass die Schalter und Anschlüsse an der Unterseite des VX5 zugänglich sind.
- 2. Befestigen Sie den unteren Montagewinkel mit mindestens vier 1/4-Schraubenbolzen (oder entsprechenden Befestigungskleinteilen) an der Montagefläche des Fahrzeugs.

Hinweis: 1/4-Schraubenbolzen und Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, Sicherungs- und Flachscheiben auf den Schraubenbolzen zu verwenden.

WICHTIG: Wählen Sie die stabilste Montagefläche zur Befestigung des Montagewinkels aus.





Abbildung 32 Befestigung des unteren Montagewinkels am Fahrzeug

Nachdem der untere Winkel auf einer stabilen Fläche befestigt wurde, kann die Winkelkonfiguration für den VX5 angebracht werden.

Montageabmessungen



- 1. 359,2 mm / 14,4 Zoll
- 2. 307,3 mm / 12,1 Zoll
- 3. 153,6 mm / 6,05 Zoll
- 4. 25,9 mm / 1,02 Zoll
- 5. 85,85 mm / 3,38 Zoll
- 6. Fahrzeug-Montagefläche
- 7. 10,312 mm / 0,406 Zoll
- 8. 22,3 mm / 0,88 Zoll
- 9. 31,75 mm / 1,25 Zoll

Abbildung 33 VX5-Winkelmontageabmessungen (nicht maßstabsgerecht)

Schritt 2 - Isolierstücke und seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen

- 1. Schalten Sie den VX5 aus, bevor Sie die Isolierstücke und Winkel anbringen.
- 2. Legen Sie den VX5 mit der Vorderseite nach unten auf eine stabile Unterlage.
- 3. Richten Sie ein Isolierstück an einer der dafür vorgesehenen oberen Montageplatten am VX5 aus. Befestigen Sie das Isolierstück mit zwei 6-32 x 5/16 Schrauben am VX5. Stecken Sie das schmalere Ende des Sicherungskabels zwischen die gummigepufferte Montageplatte und den Schraubenkopf. Wiederholen Sie diese Schritte für das andere obere Isolierstück. Installieren Sie die beiden unteren Isolierstücke auf die gleiche Art und Weise.



Abbildung 34 Isolierstücke am VX5 befestigen



Abbildung 35 Sicherungskabel - Detailabbildung

4. Option 1 - Befestigung ohne Tastatur:

Hinweis: Verwenden Sie diese Option auch, wenn die Tastatur extern befestigt werden soll.

Richten Sie die seitlichen Montagewinkel an den Isolierstücken am VX5 aus. Befestigen Sie die seitlichen Montagewinkel mit zwei 8-32 x 3/8 Schrauben je Seite. Vergewissern Sie sich, dass die oberen Schrauben durch das offene Ende der Sicherungskabel führen, so dass sich das offene Ende des Kabels zwischen dem gummigepufferten Montagewinkel und dem seitlichen Montagewinkel befindet.



Abbildung 36 Seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen

- 5. Option 2 Befestigung mit integrierter Tastatur
 - a. Richten Sie die seitlichen Montagewinkel mit den Tastaturhalterungen an den Isolierstücken am VX5 aus. Befestigen Sie die seitlichen Montagewinkel mit zwei 8-32 x 3/8 Schrauben je Winkel. Vergewissern Sie sich, dass die oberen Schrauben auf jeder Seite durch das offene Ende der Sicherungskabel führen, so dass sich das offene Ende des Kabels zwischen dem gummigepufferten Montagewinkel und dem seitlichen Montagewinkel befindet.



Abbildung 37 Seitliche Montagewinkel am VX5 befestigen

- b. Befestigen Sie die Tastatur-Montageplatte mithilfe der beiden Einstellknöpfe an den seitlichen Montagewinkeln.
- c. Befestigen Sie die Tastatur an der Tastatur-Montageplatte. Verwenden Sie vier 8-32 x 5/8 Schrauben zur Befestigung der Tastatur mit 95 Tasten. Verwenden Sie vier 10-32 x 5/8 Schrauben zur Befestigung der Tastatur mit 60 Tasten.



Abbildung 38 Seitliche Montagewinkel und Tastatur am VX5 befestigen

Hinweis Überschüssiges Tastaturkabel lässt sich um die Haken an der Unterseite der Tastatur-Montageplatte wickeln.

Schritt 3 - In der Haltevorrichtung befestigten VX5 am unterseitigen Montagewinkel anbringen

 Stecken Sie zuerst die Sicherungsscheiben, dann die Flachscheiben auf die 1/4-20x5/8-Schraubenbolzen. Als n\u00e4chstes schieben Sie die Montagebolzen durch die gekr\u00fcmmten Öffnungen im unterseitigen Montagewinkel und in die Schraubenl\u00f6cher in der Seitenhalterung.



Abbildung 39 In der Haltevorrichtung befestigten VX5 am unterseitigen Montagewinkel anbringen

2. Ziehen Sie jeden Schraubenbolzen beim Einführen leicht an.

Wichtig: Ziehen Sie die Schraubenbolzen erst fest an, wenn alle Bolzen eingesetzt sind und der Sichtwinkel eingestellt ist.

- 3. Lösen Sie die Sechskantschrauben an beiden Seiten, um den Sichtwinkel des angebrachten VX5 einzustellen.
- 4. Ziehen Sie die Sechskantschrauben mit $5,64 \pm 0,56$ N/m (50 ± 5 in/lb) an.

Hinweis: Prüfen Sie das Drehmoment der Schraubenbolzen während des Betriebs häufig und ziehen Sie die Schraubenbolzen ggf. mit 5,64 \pm 0,56 N/m (50 \pm 5 in/lb) an.

5. Stellen Sie den Tastaturwinkel ein (wenn der Montagewinkel für die integrierte Tastatur verwendet wird), indem Sie die beiden Einstellknöpfe lockern, den Tastaturwinkel einstellen und die Knöpfe wieder festdrehen.

6. Bei Verwendung eines USV-Batteriepacks kann dieser am unteren Montagewinkel befestigt werden. Stecken Sie hierzu zuerst eine Sicherungsscheibe, dann eine Flachscheibe auf einen 1/4-20x2-Schraubenbolzen. Führen Sie den Bolzen durch den USV-Batteriepack und die 1"-Aluminiumunterlagsplatte in den Montagewinkel.




Abbildung 40 Integrierten USV-Batteriepack befestigen

- 7. Verbinden Sie alle Kabel mit dem VX5. Sichern Sie die Kabel mit den Zugentlastungskabelklemmen und stellen Sie dabei sicher, dass eine lockere Schlaufe zwischen der Kabelklemme und dem Zubehörstecker verbleibt.
- 8. Der Fahrzeugmontagewinkel und der VX5 sind nun einsatzfähig.

Fertige Montage



Fahrzeugmontagewinkel

Montagewinkel mit integrierter Tastaturhalterung


Abbildung 41 VX5 am Fahrzeugmontagewinkel befestigt


Stift mit Sicherungsschnur und Halterung anbringen

Der LXE-Stiftsatz besteht aus einem Stift, einer Sicherungsschnur und einer Halterung. Mithilfe der Sicherungsschnur lässt sich der Stift am VX5 befestigen. Die Halterung dient zur Aufbewahrung des Stifts, wenn dieser nicht verwendet wird.

So installieren Sie Stift, Sicherungsschnur und Halterung

1. Finden Sie das Durchgangsloch für die Schnur im VX5-Montagewinkel (siehe unten):








RAM-Halterungsoption

U-Halterungsoption ohne Tastaturhalterung

U-Halterungsoption mit integrierter
Tastaturhalterung

Abbildung 42 Befestigungslöcher für die Stift-Sicherungsschnur

- 2. Wählen Sie das Befestigungsloch für die jeweilige VX5-Installation.
- 3. Stecken Sie das Klemmenende der Stift-Sicherungsschnur in das dafür vorgesehene Befestigungsloch.
- 4. Überlegen Sie sich, wo Sie die Halterung für den Stift am besten anbringen. Bringen Sie das selbstklebende Velcro[®]-Schlaufenband am VX5 oder am Montagewinkel an. Befestigen Sie das Velcro[®]-Hakenband der elastischen Stifthalterung am Schlaufenband.



- 1 Stifthalterung
- 2 Befestigung der Sicherungsschnur
- 3 Sicherungsschnur
- 4 Stift

Abbildung 43 Stift mit Sicherungsschnur, typische Installation

Schutzfolie für Touchscreen installieren/entfernen

LXE bietet eine auswechselbare Schutzfolie für den Touchscreen an, die den Touchscreen schützt, wenn der VX5 harten Einsatzbedingungen ausgesetzt ist.


So installieren Sie die Schutzfolie für den Touchscreen

- 1. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Touchscreen und Schutzfolie sauber und trocken sind. Informationen über verwendbare Reinigungsmittel finden Sie im Abschnitt "Display reinigen" weiter hinten in diesem Handbuch.
- 2. Zentrieren Sie die Schutzfolie über dem Touchscreen. Die Blendschutzseite muss nach außen zeigen. Schneiden Sie die Schutzfolie nicht zurecht.
- 3. Die Schutzfolie ist in Kantenmitte ungefähr 2,54 cm größer als der Touchscreen (siehe Pfeile in der obigen Abbildung).
- 4. Verschieben Sie die Schutzfolie so, dass eine Kante zwischen Touchscreen und Displaygehäuse eingeschoben werden kann, wenn die Schutzfolie auf dem Touchscreen erneut zentriert wird. Wiederholen Sie diesen Schritt für die drei anderen Kanten. Stellen Sie anschließend sicher, dass die Schutzfolie auf dem Touchscreen zentriert ist.

So entfernen Sie die Schutzfolie für den Touchscreen

1. Um die Schutzfolie zu entfernen, schieben Sie sie in eine Richtung, bis eine Kante freigelegt ist. Ziehen Sie die Folienkante nach oben, so dass sie nicht wieder zwischen Touchscreen und Display eingeschoben wird. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle Kanten freigelegt sind, und nehmen Sie die Folie dann ab.

Montagewinkel für die externe VMT-Tastatur anbringen



- Tastaturkabel
- 2. VMT-Tastatur
- 3. Montagewinkel
- 4. Montagefläche
- 5. Befestigungskleinteile (nicht abgebildet):

Schrauben, 8-32 x 5/8 (jeweils 4) für die Tastatur mit 95 Tasten

Schrauben, 10-32 x 5/8 (jeweils 4) für die Tastatur mit 60 Tasten




Abbildung 44 Montagewinkel für die externe VMT-Tastatur anbringen

Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Drehmomentschlüssel

- Legen Sie die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene, stabile Fläche.
- Positionieren Sie den Montagewinkel an der Unterseite der Tastatur so, dass die vier Schraubenlöcher in der Tastatur mit den vier Montagelöchern in den Montagewinkelflanschen übereinstimmen. Bei ordnungsgemäßer Positionierung sollte der Winkel oben an der Tastatur etwas überstehen.
- 3. Befestigen Sie den Winkel mit den vier mitgelieferten Schrauben an der Tastatur. Ziehen Sie die Schrauben mit 1,02 N/m (9 +/- 1 in/lb) an.
- 4. Befestigen Sie die Tastatur-Montagevorrichtung mit vier 1/4-Schraubenbolzen, Sicherungs- und Flachscheiben oder entsprechenden Befestigungskleinteilen an der Fahrzeug-Montagefläche.

Hinweis: Die zur Anbringung des Montagewinkels am Fahrzeug benötigten Schrauben, Unterlegscheiben und Schlüssel werden von LXE nicht mitgeliefert.

WICHTIG: Wählen Sie die stabilste Montagefläche zur Befestigung des Montagewinkels aus.

Montageabmessungen für die externe VMT-Tastatur




Abbildung 45 Externe VMT-Tastatur - Montageabmessungen

Insgesamt ist folgender Bereich für die Tastatur erforderlich:

- LXE-Tastatur mit 95 Tasten: 14,605 cm (5,75 Zoll) x 34,04 cm (13,40 Zoll)
- LXE-Tastatur mit 60 Tasten: 11,15 cm (4,40 Zoll) x 30,2 cm (11,90 Zoll)

Externe Befestigung des USV-Batteriepacks

Der optionale USV-Batteriepack muss extern befestigt werden, wenn das RAM-Montagesystem oder eine U-Halterung verwendet wird, die für ein älteres LXE-Computermodell entwickelt wurde. Die externe Befestigung ist auch möglich, wenn der USV-Batteriepack aus praktischen Gründen nicht an der U-Halterung des VX5 befestigt werden kann.

Für den Anschluss des USV-Batteriepacks am VX5 ist ein 1,6 m (6 ft) langes Verlängerungskabel erhältlich.




Abbildung 46 VMT externe Befestigung des USV-Batteriepacks


- Positionieren Sie den USV-Batteriepack so, dass die Kabel zur Fahrzeugbatterie und zum VX5 reichen.
- Befestigen Sie den USV-Batteriepack mit zwei 1/4-Schraubenbolzen, Sicherungs- und Flachscheiben oder entsprechenden Befestigungskleinteilen an der Fahrzeug-Montagefläche.

Hinweis: 1/4-Schraubenbolzen und Unterlegscheiben sind nicht im Lieferumfang

enthalten.

WICHTIG: Wählen Sie die stabilste Montagefläche zur Befestigung des Batteriepacks aus.

USV-Batteriepack - Montageabmessungen für externe Befestigung



- 1 27,94 cm / 11,00"
- 2 25,98 cm / 10,23"
- 3 9,65 mm / 0,38"
- 4 35,31 mm / 1,39"
- 5 77,22 mm / 3,04"
- 6 7,62 mm / 0,30"

Abbildung 47 USV-Batteriepack - Montageabmessungen für externe Befestigung

50 Tastatur anschließen

Tastatur anschließen

LXE VMT-Tastatur

Der VX5 hat einen externen, wasserdichten 9-Stifte-Anschluss für die Tastatur. Alle LXE VMT-Tastaturen werden auf ähnliche Weise angeschlossen. Die Tastatur muss stets an den Steckverbinder mit der Bezeichnung KEYBOARD angeschlossen werden Die Tastatur wird vom VX5 mit Strom versorgt.




Abbildung 48 Tastaturanschlussstelle und Tastatur

- 1. Schalten Sie den VX5 aus, bevor Sie das Tastaturkabel anbringen.
- 2. Stecken Sie das Tastaturkabel in die Tastaturbuchse am VX5.
- 3. Wenn die Steckerstifte fest sitzen, ziehen Sie die Flügelschrauben durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an.
- 4. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungskabelklemme.
- Schalten Sie den VX5 ein.

Tastatur anschließen 51

PS/2-Tastatur und -Maus

Eine standardmäßige PS/2-Tastatur und -Maus kann mithilfe des optionalen Dongle-Kabels an den VX5 angeschlossen werden.

- 1. Schalten Sie den VX5 aus, bevor Sie das Dongle-Kabel für die Tastatur anbringen.
- 2. Stecken Sie das Kabelende mit dem 9-Stifte-Stecker in die VX5-Tastaturbuchse.
- 3. Wenn die Steckerstifte fest sitzen, ziehen Sie die Flügelschrauben durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an.
- 4. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungskabelklemme.
- 5. Schließen Sie eine PS/2-Tastatur und/oder eine PS/2-Maus an den entsprechend beschrifteten PS/2-Steckverbinder am Dongle-Kabel an.
- 6. Schalten Sie den VX5 ein.




Abbildung 49 VX5 Dongle-Kabel für den Anschluss einer PS/2-Tastatur/-Maus

52 Antenne anschließen

Antenne anschließen

Hinweis: VX5-Computer, die mit einer Funkkarte ausgestattet sind, benötigen eine externe Antenne. Ein VX5 ohne Funkkarte braucht keine Antenne. Einige VX5-Modelle sind möglicherweise mit einer Zweifach-Antennenoption ausgestattet. Bei diesen VX5 muss eine externe Antenne an jeden

Antennenanschluss angeschlossen werden.




Abbildung 50 2,4 GHz-Antenne anschließen

Schieben Sie die Antenne über den Antennenanschluss. Drücken Sie sie herunter und drehen Sie im Uhrzeigersinn, bis die Antenne fest sitzt. Wiederholen Sie diesen Schritt gegebenenfalls für den zweiten Antennenanschluss.

Stellen Sie den Antennenwinkel so ein, dass die HF-Kommunikation mit dem Computernetzwerk optimiert wird.

Hinweis: Ein Ersatz durch andere Antennenmodelle ist nur nach entsprechender Genehmigung durch LXE erlaubt. Durch Verwendung nicht genehmigter Antennen wird das Zertifikat zu den FCC-Emissionen des VX5 ungültig.

Antenne extern am Fahrzeug befestigen

Die externen Antennen können extern am Fahrzeug angebracht werden. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie in der englischsprachigen Anleitung "Vehicle Remote Mount Antenna Installation Sheet".

Seriellen Barcode-Scanner anschließen



Vollständige Anweisungen finden Sie in der mit dem Barcode-Scanner gelieferten Dokumentation. Lesen Sie alle Warn- und Vorsichtshinweise.



Vor erstmaliger Nutzung des Scanners lesen Sie bitte den Abschnitt "Betrieb", Unterabschnitt "Warnhinweise zum Laser des Barcode-Scanners".

Bei COM1 liefert Pin 9 die Spannung von +5 V. Bei COM2 sorgt Pin 9 dagegen für die referenzielle Datenintegrität (RI). Um Pin 9 an einem der Anschlüsse zu ändern, beziehen Sie sich auf Kapitel 4, "Systemkonfiguration" im "VX5-Referenzhandbuch".

Das Scannerkabel wird an den mit "COM1/SCANNER" bezeichneten Anschluss angeschlossen. Der Scanner wird vom VX5 mit Strom versorgt.

Das Kabel benötigt einen 9-Pin D-Shell-Buchsenstecker für den VX5.

Hinweis: Um die Einhaltung der FCC- und CISPR22-Emissionsvorschriften zu gewährleisten, muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden.




Abbildung 51 Serielles Scanner-Kabel anschließen

- 1. Richten Sie den Stecker genau über den Stiftleisten aus und drücken Sie ihn hinein. Drehen Sie dann die Rändelschrauben im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 2. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungsklemme.

Wenn Sie den Scanner nicht mehr brauchen, ziehen Sie ihn vom VX5 ab und verstauen Sie ihn in einem geschlossenen Behälter oder einer Tasche.



Abbildung 52 VX5 mit angebrachtem generischen Barcode-Scanner



- "Korrekter Scan"-LED (oder entsprechend)
- 2. Auslöser
- 3. Laserblende an der Vorderseite

Abbildung 53 Generischer Barcode-Scanner



Vollständige Anweisungen finden Sie in der mit dem Barcode-Scanner gelieferten Dokumentation.

Seriellen Drucker oder PC anschließen



Vollständige Anweisungen finden Sie in der mit dem Drucker oder PC gelieferten Dokumentation.

Bei COM1 liefert Pin 9 die Spannung von +5 V. Bei COM2 sorgt Pin 9 dagegen für die referenzielle Datenintegrität (RI). Um Pin 9 an einem der Anschlüsse zu ändern, beziehen Sie sich auf Kapitel 4, "Systemkonfiguration" im "VX5-Referenzhandbuch".

Das Drucker- oder PC-Kabel benötigt einen 9-Pin D-Shell-Buchsenstecker für den VX5.

Das Drucker- oder PC-Kabel wird an die Anschlussbuchse mit der Aufschrift "COM2" angeschlossen.

Hinweis: Um die Einhaltung der FCC- und CISPR22-Emissionsvorschriften zu gewährleisten, muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden.




Abbildung 54 Serielles Kabel an COM2 anschließen

- 1. Richten Sie den Stecker genau über den Stiftleisten aus und drücken Sie ihn hinein. Drehen Sie dann die Rändelschrauben im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 2. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungsklemme.

56 USB-Geräte anschließen

USB-Geräte anschließen

Der VX5 weist einen internen USB-Anschluss auf. Darüber hinaus kann ein externer USB-Anschluss hergestellt werden, indem ein Dongle-Kabel in die mit "ETHERNET/USB" bezeichnete Buchse gesteckt wird.

Interner USB-Anschluss

Der interne USB-Anschluss befindet sich unter der Abdeckung für das Access Panel oben am VX5.

- Lockern Sie die drei (3) Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung für das Access Panel befestigt ist, damit Sie die Abdeckung abnehmen können. Die Schrauben sind fest an der Abdeckung angebracht und können nicht entfernt werden.
- Stecken Sie das gewünschte Gerät, wie z. B. eine USB-Maus oder ein USB-Diskettenlaufwerk, in den USB-Anschluss. Zusätzliche
 Installationsanweisungen können der mit dem USB-Gerät gelieferten
 Dokumentation entnommen werden. USB-Geräte können ohne Abschalten des
 VX5 installiert, abgezogen oder ausgewechselt werden.



Solange das Access Panel geöffnet ist, ist der VX5 NICHT vor Umwelteinflüssen geschützt. Der interne USB-Anschluss sollte nur dann verwendet werden, wenn der VX5 in einer sauberen, trockenen und staubfreien Umgebung eingesetzt wird. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie statt dessen den externen USB-Anschluss.

3. Wenn Sie das USB-Gerät nicht mehr benötigen, ziehen Sie es ab und setzen Sie die Abdeckung des Access Panel wieder auf. Ziehen Sie die drei Schrauben mit 1,02 N/m (9 +/- 1 in/lb) an. Hierzu benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 1.

USB-Geräte anschließen 57

Externer USB-Anschluss

Ein externer USB-Anschluss ist verfügbar, wenn ein Dongle-Kabel in den mit "ETHERNET/USB" bezeichneten Anschluss an der Unterseite des VX5 gesteckt wird.




Abbildung 55 Ethernet/USB-Dongle-Kabel des VX5




Abbildung 56 Ethernet/USB-Dongle-Kabel anschließen

- Stecken Sie das wasserdichte Steckerende des Ethernet/USB-Dongle-Kabels in die VX5
 USB-Buchse. Richten Sie den Stecker genau über den Stiftleisten aus und drücken Sie
 ihn hinein. Drehen Sie dann die Rändelschrauben im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die
 Schrauben nicht zu fest an.
- 2. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungsklemme.




Abbildung 57 USB-Gerät an Dongle-Kabel anschließen

3. Stecken Sie das gewünschte Gerät, wie z. B. eine USB-Maus oder ein USB-Diskettenlaufwerk, in das Ende des Dongle-Kabels mit dem USB-Anschluss. Zusätzliche Installationsanweisungen können der mit dem USB-Gerät gelieferten Dokumentation entnommen werden. USB-Geräte können ohne Abschalten des VX5 installiert, abgezogen oder ausgewechselt werden.

Hinweis: Der USB-Hostcontroller (oder USB-Anschluss) muss im BIOS aktiviert werden.

USB-Geräte anschließen

Darüber hinaus muss der USB BIOS Legacy Support aktiviert werden, um ein USB-Diskettenlaufwerk verwenden zu können. Weiterführende Informationen über diese BIOS-Einstellungen finden Sie in Kapitel 4, "Systemkonfiguration" im VX5-Referenzhandbuch.

Ethernet-Kabel anschließen

Ein Ethernet-Anschluss ist verfügbar, wenn ein Dongle-Kabel in den mit "ETHERNET/USB" bezeichneten Anschluss an der Unterseite des VX5 gesteckt wird.




Abbildung 58 Ethernet/USB-Dongle-Kabel des VX5



Abbildung 59 Ethernet/USB-Dongle-Kabel anschließen

- Stecken Sie das wasserdichte Steckerende des Ethernet/USB-Dongle-Kabels in die VX5 USB-Buchse. Richten Sie den Stecker genau über den Stiftleisten aus und drücken Sie ihn hinein. Drehen Sie dann die Rändelschrauben im Uhrzeigersinn. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- 2. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungsklemme.




Abbildung 60 Ethernet-Kabel an Adapterkabel anschließen

- Stecken Sie das Netzwerkkabel ein und vergewissern Sie sich, dass es fest in der Buchse steckt.
- 4. Um das Ethernet-Kabel abzuziehen, drücken Sie die Lasche am Kabelende.

Externes Headset anschließen

Über die mit "Audio" gekennzeichnete Audiobuchse am VX5 kann ein externes Headset angeschlossen werden. Die Buchse nimmt ein Headset mit einem 2,5 mm Stecker auf, wie z. B. ein Telefon-Headset mit Mikrofon (Mono).




Abbildung 61 Externes Headset anschließen

- 1. Stecken Sie den Stecker vom Lautsprecher oder Kopfhörer in die Audiobuchse. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest in der Buchse steckt.
- 2. Stecken Sie den ursprünglichen Stecker wieder ein, wenn Sie den Lautsprecher oder das Headset von der Audiobuchse abziehen.
- 3. Sichern Sie das Kabel mit einer Zugentlastungsklemme.

Netzkabel und optionalen USV-Batteriepack anschließen

- 1. Schalten Sie den VX5 aus, bevor Sie den Netzstecker einstecken.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Fahrzeugstromversorgung an (siehe folgenden Abschnitt "Direkter Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 - 80 V Gleichstrom")
 - oder -

schließen Sie das Netzkabel an einen Netzadapter an (siehe folgenden Abschnitt "Externes Stromversorgungsgerät").

- 3. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Strom vom Fahrzeug zum VX5 zu leiten (siehe folgenden Abschnitt "Direkter Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 80 V Gleichstrom").
- 4. Alle Stecker und Buchsen sind mit Einkerbungen versehen, die beim Anschließen der Kabel beachtet werden müssen. Ziehen Sie die Schraubenmutter der Stecker im Uhrzeigersinn an, bis sie fest sitzt.

Sichern Sie das Kabel mit der Zugentlastungskabelklemme.




Abbildung 62 Netzkabel an den VX5 anschließen

5. Schalten Sie den VX5 ein.

Externes Stromversorgungsgerät, optional

Das von LXE zugelassene Wechselstrom-Netzteil ist nur für den Einsatz bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 25° C (77° F) vorgesehen.



- Wechselstromeingangskabel (nur USA)
- 2. Gleichstromausgangskabel

Abbildung 63 Optionale Stromkonfiguration

In Nordamerika ist der VX5 zur Verwendung mit einem UL-geprüften ITE-Netzteil vorgesehen, das eine Nennleistung von 12-80~V Gleichstrom und mindestens 75 W hat. Außerhalb Nordamerikas sollte der Computer mit einem der IEC-Norm entsprechenden ITE-Netzteil (Nennleistung 12-80~Volt Gleichstrom, min. 75 W) benutzt werden.


Die externe Stromversorgung kann entweder durch 120 V, 60 Hz oder, außerhalb Nordamerikas, durch 230 V, 50 Hz erfolgen. Verwenden Sie den entsprechenden abnehmbaren Kabelsatz. In jedem Fall sollten Sie eine ordnungsgemäß geerdete Stromquelle verwenden, die mit maximal 15 Amp Überstromschutz (10 Amp bei 230 V-Stromkreisen) ausgestattet ist.

So wird's gemacht: Externe Stromversorgung anschließen

- 1. Schalten Sie den VX5 aus.
- 2. Schließen Sie den von LXE mitgelieferten abnehmbaren Kabelsatz (nur USA; in anderen Ländern muss das Kabel separat erworben werden) an das externe Stromversorgungsgerät (IEC 320-Anschluss) an.
- 3. Stecken Sie den Kabelsatz in eine entsprechend geerdete Netzsteckdose ein.
- 4. Verbinden Sie das wasserdichte Steckerende mit der Netzbuchse des VX5, indem Sie die Stifte des Steckers an der Buchse ausrichten. Drücken Sie den Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 5. Schalten Sie den VX5 ein.


Direkter Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 - 80 Volt Gleichstrom

| Vorsicht: | Um einen richtigen und sicheren Anschluss zu gewährleisten, muss das Eingangsnetzkabel an einen abgesicherten Fahrzeug-Stromkreis angeschlossen werden. Dieser gesicherte Stromkreis erfordert eine Sicherung mit einer maximalen Zeitverzögerung von 10 A und einer hoher Abschaltleistung (träge Sicherung). Wenn der Stromanschluss direkt an die Batterie erfolgt, sollte die Sicherung in der positiven Leitung innerhalb 12,5 cm der positiven (+) Batterieklemme installiert werden. |
|-----------|---|
| Vorsicht: | Einbau/Anschluss ist nur geschultem Servicepersonal gestattet. |
| Warnung: | Zünd- oder Explosionsrisiko. Explosive Gasmischung kann aus der Batterie austreten. Nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten. Das Erzeugen von Lichtbögen und Funken an Batterieklemmen vermeiden. |



- Zur Fahrzeugbatterie
- Zum fahrzeugmontierten Gerät oder USV-Batteriepack
- 3. Weiß (DC+)
- 4. Schwarz (DC-)
- 5. Grün (ERD)
- 6. 12 80 V Gleichstrom

Abbildung 64 Kabel für Anschluss an Fahrzeugstromquelle (Sicherung nicht abgebildet)



- Elektrisches System des Fahrzeugs
- 2. träge Sicherung (10 A)
- 3. Gleichstrom +
- 4. Gleichstrom -
- 5. Fahrzeuggehäuse
- 6. Weiß
- 7. Schwarz
- 8. Grün

Abbildung 65 Netzkabel an das Fahrzeug anschließen

Hinweis: Richtige elektrische Polarität ist Voraussetzung für einen sicheren und ordnungsgemäßen Anschluss. Der Anschluss des Kabels an den VX5 bei

umgekehrter Polarität verursacht das Herausspringen der VX5-Sicherung. Weitere Einzelheiten über die Farbkennzeichnung der Drähte gehen aus der nachstehenden Abbildung "Farbcodes der Verdrahtung beim Anschluss an das Fahrzeug" hervor.

So wird's gemacht: Direktanschluss an Fahrzeugbatterie mit 12 - 80 Volt Gleichstrom herstellen

- 1. Der VX5 muss ausgeschaltet und das Netzkabel vom VX5 ABGEZOGEN sein.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel unter Beachtung der oben genannten Anforderungen an die Sicherung an, und zwar so nahe wie möglich zu den eigentlichen Batterieklemmen des Fahrzeugs. Wenn möglich, sollte nach der Herstellung einer ordnungsgemäßen Sicherung stets ein Anschluss an ungeschaltete Anschlussklemmen in der Sicherungskonsole des Fahrzeugs erfolgen.

Achtung: Um Stromunterbrechungen zu vermeiden, sollten an keiner Stelle nach dem Zündschalter des Fahrzeugs elektrische Anschlüsse zur Stromversorgung vorgenommen werden.

3. Die Führung des Netzkabels sollte auf kürzester Strecke erfolgen. Das Kabel kann bei Temperaturen bis maximal 105° C (221° F) verwendet werden. Bei der Leitungsführung mit diesem Kabel sollte es vor physischer Beschädigung und vor Oberflächen mit Temperaturen über dem zulässigen Nennwert geschützt werden.

Setzen Sie das Kabel auf keinen Fall Chemikalien oder Öl aus, da dies sonst eine Verschlechterung der Drahtisolierung zur Folge haben könnte.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug mit einer Konsole ausgestattet ist, die Thyristoren enthält, sollte eine Führung des Netzkabels in der Nähe dieser Vorrichtungen vermieden werden.

Führen Sie das Kabel stets so, dass es den sicheren Betrieb und die Wartung des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.

Verwenden Sie ordnungsgemäße elektrische und mechanische Befestigungskomponenten zur Herstellung des Kabel-Abschlusswiderstands. Ordnungsgemäß bemessene, elektrische Crimp-Anschlussklemmen gelten als akzeptable Methode zur Herstellung des Abschlusswiderstands. Wählen Sie elektrische Anschlüsse, die für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern (1 mm²) richtig bemessen sind.

Verdrahtungsfarbcodes für von LXE gelieferte Gleichstromnetzverkabelung:

| Fahrzeugbatteriestrom | | Drahtfarbe |
|---------------------------|--------|------------|
| +12 - 80 Volt Gleichstrom | (DC +) | Weiß |
| Rückstrom | (DC -) | Schwarz |
| Fahrzeuggehäuse | ERDE | Grün |

Abbildung 66 Farbcodes der Verdrahtung beim Anschluss an das Fahrzeug

4. Das Kabel sollte in Abständen von etwa 30 cm am Fahrzeug festgemacht und nicht zu stramm verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nirgendwo klemmt und dass der Kabelmantel nicht beschädigt wird.

So wird's gemacht: VX5 ohne USV-Batteriepack anschließen




Abbildung 67 Direktanschluss ohne USV-Batteriepack

- A Fahrzeugbatterie
- B Kabel für Anschluss an Fahrzeugstromquelle
- C VX5-Computer
- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das elektrische System des Fahrzeugs an (siehe "Direktanschluss an Fahrzeugbatterie mit 12 80 Volt Gleichstrom herstellen").
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem VX5, indem Sie die Stifte des wasserdichten Steckers an der Netzbuchse unten am VX5 ausrichten. Drücken Sie den wasserdichten Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 3. Schalten Sie den VX5 ein.

So wird's gemacht: VX5 an integrierten USV-Batteriepack anschließen




Abbildung 68 Anschluss über integrierten USV-Batteriepack

- A Fahrzeugbatterie
- B Kabel für Anschluss an Fahrzeugstromquelle
- C USV-Batteriepack
- D VX5-Computer
- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das elektrische System des Fahrzeugs an (siehe "Direktanschluss an Fahrzeugbatterie mit 12 80 Volt Gleichstrom herstellen").
- 2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem USV-Batteriepack, indem Sie die wasserdichten Steckerstifte an der mit "From Vehicle" gekennzeichneten Eingangsbuchse ausrichten. Drücken Sie den Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 3. Schließen Sie das mit "To Computer" gekennzeichnete Ausgangskabel zwischen dem USV-Batteriepack und dem Netzanschluss an der Unterseite des VX5 an, indem Sie die wasserdichten Steckerstifte an der Netzbuchse ausrichten. Drücken Sie den Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 4. Schalten Sie den VX5 ein.

So wird's gemacht: VX5 an einen extern befestigten USV-Batteriepack anschließen




Abbildung 69 Anschluss über einen extern befestigten USV-Batteriepack

- A Fahrzeugbatterie
- B Kabel für Anschluss an Fahrzeugstromquelle
- C USV-Batteriepack
- D Verlängerungskabel
- E VX5-Computer
- 1. Schließen Sie das Netzkabel an das elektrische System des Fahrzeugs an (siehe "Direktanschluss an Fahrzeugbatterie mit 12 80 Volt Gleichstrom herstellen").
- 2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem USV-Batteriepack, indem Sie die wasserdichten Steckerstifte an der mit "From Vehicle" gekennzeichneten Eingangsbuchse ausrichten. Drücken Sie den Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 3. Schließen Sie das mit "To Computer" gekennzeichnete Ausgangskabel zwischen dem USV-Batteriepack und dem Verlängerungskabel an, indem Sie die wasserdichten Steckerstifte am Eingangsende des Verlängerungskabels ausrichten. Drücken Sie den Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.

4. Die Führung des Verlängerungskabels sollte auf kürzester Strecke erfolgen. Das Kabel kann bei Temperaturen bis maximal 105° C (221° F) verwendet werden. Bei der Leitungsführung mit diesem Kabel sollte es vor physischer Beschädigung und vor Oberflächen mit Temperaturen über dem zulässigen Nennwert geschützt werden.

Setzen Sie das Kabel auf keinen Fall Chemikalien oder Öl aus, da dies sonst eine Verschlechterung der Drahtisolierung zur Folge haben könnte. Führen Sie das Kabel stets so, dass es den sicheren Betrieb und die Wartung des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.


Hinweis: Wenn das Fahrzeug mit einer Konsole ausgestattet ist, die Thyristoren enthält, sollte eine Führung des Netzkabels in der Nähe dieser Vorrichtungen vermieden werden.

- 5. Das Kabel sollte in Abständen von etwa 30 cm am Fahrzeug festgemacht und nicht zu stramm verlegt werden. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nirgendwo klemmt und dass der Kabelmantel nicht beschädigt wird.
- 6. Schließen Sie das Ausgangsende des Verlängerungskabels an die Netzbuchse unten am VX5 an, indem Sie die wasserdichten Steckerstifte an der Netzbuchse ausrichten. Drücken Sie den wasserdichten Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 7. Schalten Sie den VX5 ein.

Netzadapterkabel 69

Netzadapterkabel

LXE bietet ein Adapterkabel an (Artikelnummer 9000A077CBLPWRADPTR), über das bestimmte VX1-, VX2- oder VX4-Gleichstrom-Netzteile an den VX7 angeschlossen werden können. Bitte lesen und befolgen Sie alle unten stehenden Hinweise, um herauszufinden, ob Sie Ihr vorhandenes Netzteil mit dem VX7 verwenden können.



- 1. VX7-Stecker
- VX1/2/4-Netzteilstecker

Abbildung 70 Netzadapterkabel für den Anschluss von VX1/2/4-Netzteilen an den VX6

| Vorsicht: | In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass das VX1/2/4-Gleichstrom-Netzkabel bereits ordnungsgemäß an das Fahrzeug angeschlossen wurde. Ist dies nicht der Fall, beziehen Sie sich je nach verwendetem Netzkabel auf das "VX1-Benutzerhandbuch", "VX2-Benutzerhandbuch" oder das "VX4-Benutzerhandbuch". Diese Handbücher enthalten Informationen zum Direktanschluss des Kabels an das Fahrzeug. |
|-----------|--|
| Vorsicht: | Nur zur Verwendung von VX1/2/4-Gleichstrom-Netzkabeln mit gelbem Kabel vorgesehen, das18 AWG-Drähte enthält. Verwenden Sie dieses Kabel nicht mit VX1/2/4-Gleichstrom-Netzkabeln mit grauem Kabel, das 22 AWG-Drähte enthält. Diese Kabel müssen durch VX5/6/7-Netzkabel ersetzt werden. |
| Vorsicht: | Wenn ein Gleichstrom-Netzkabel von mindestens 2,44 m Länge in einer 12 V-Anwendung benutzt wird, kann es zu einem starken Spannungsabfall kommen. In diesem Fall muss ein anderes Netzkabel eingesetzt werden. |
| Vorsicht: | Verwenden Sie diesen Adapter nicht mit Wechselstrom-Netzteilen, die ursprünglich für die Modelle 1380, 1390, VX1, VX2 oder VX4 konzipiert wurden. Diese Netzteile versorgen den VX7 nicht mit ausreichend Strom. |

Hinweis: Weiterführende Informationen zum direkten Anschluss an die Fahrzeugbatterie bei 12 - 80 V Gleichstrom und zum Anschluss des USV-Batteriepacks und Verlängerungskabels finden Sie in den betreffenden Abschnitten weiter vorne in diesem Handbuch.


Netzadapterkabel

So schließen Sie das Netzadapterkabel an

- 1. Der VX7 muss ausgeschaltet und das Netzkabel vom VX7 ABGEZOGEN sein.
- Schließen Sie das schmale Ende des Netzadapterkabels an das VX1/2/4-Netzkabel an, indem Sie die Stifte des wasserdichten Steckers an der Netzkabelbuchse ausrichten. Drücken Sie den wasserdichten Stecker herunter und drehen Sie ihn, bis er fest sitzt.
- 3. Schließen Sie das breite Ende des Netzkabels direkt an den Computer oder an den USV-Batteriepack an. Einzelheiten zum Anschluss an den USV-Batteriepack können Sie dem betreffenden Abschnitt weiter vorne in diesem Handbuch entnehmen.

Sicherung im VX5 auswechseln

Der VX5 verwendet eine 100 V, 10 A Sicherung mit Zeitverzögerung und hoher Abschaltleistung (träge Sicherung), die von außen zugänglich ist und vom Bediener ausgewechselt werden kann. Falls sie ersetzt werden muss, sollte eine Sicherung gleicher Größe, Art und gleichen Nennwerts verwendet werden – Littlefuse 0234010 oder Optifuse MSC-10A (5 x 20mm).



- 1. Sicherung
- 2. Zum Entfernen in diese Richtung drehen
- Zum Einsetzen in diese Richtung drehen



Abbildung 71 Sicherung auswechseln

1. Schalten Sie den VX5 aus und ziehen Sie den Stecker des VX5-Netzkabels heraus.

Vorsicht:



Die Sicherung steht unter Strom, auch wenn der Stromzufuhr abgeschaltet ist. Trennen Sie das Gerät immer von der Eingangsstromquelle, bevor Sie die Sicherung auswechseln.

- Während Sie den VX5 über eine ebene Fläche halten, drücken Sie den Deckel der Sicherung nach innen und drehen Sie ihn um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn. Zum Drehen des Deckels der Sicherung kann ein Senkkopfschraubendreher verwendet werden.
- 3. Nehmen Sie die Sicherung heraus.
- 4. Entsorgen Sie die Sicherung und setzen Sie eine neue in die Halterung ein.
- 5. Drücken Sie die Sicherung hinein und drehen Sie sie eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.
- 6. Schließen Sie das Netzkabel wieder an den VX5 an.

Betrieb

Ein-/Ausschalten

Schließen Sie den VX5 an eine Stromquelle an, entweder direkt an das Netz oder über das Fahrzeug.

Der Netzschalter befindet sich an der Vorderseite des VX5 und ist mit einer Gummidichtung versehen. Die Status-LED am LXE VX5 leuchtet bei eingeschaltetem Gerät wie folgt:

- Grün Der VX5 wird mit Fahrzeugstrom bzw. Wechselstrom versorgt.
- Durchgehend leuchtendes Gelb Der VX5 wird von der USV mit Strom versorgt.
- Blinkendes Gelb Der VX5 wird von der USV mit Strom versorgt, aber die USV-Batterie
 ist fast verbraucht.

Drücken Sie den Netzschalter, um den VX5 einzuschalten. Der Computer ist jetzt einsatzbereit.

Die Daten können über die Tastatur, den Touchscreen oder einen seriellen Barcode-Scanner eingegeben werden.

Hinweis: Schalten Sie den Computer stets aus, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen oder davon trennen.



Abbildung 72 Der Netzschalter des VX5

Bei Betätigung des Netzschalters wird der VX5 ordnungsgemäß heruntergefahren. Das bedeutet, dass zuerst alle offenen Programme geschlossen werden, bevor das Windows-Betriebssystem herunterfahren wird. Ziehen Sie den VX5 NICHT von der Stromquelle ab, ohne ihn vorher herunterzufahren.

Der VX5 kann wie folgt heruntergefahren werden:

- Wählen Sie die Option "Herunterfahren" im Startmenü von Windows.
- Wählen Sie die Option "Herunterfahren" im Task-Manager von Windows. Sie können den Task-Manager von Windows durch Drücken von Ctrl-Alt-Del anzeigen.
- Drücken Sie den Netzschalter und lassen Sie ihn los. In der Windows-Systemsteuerung können Sie festlegen, wie sich der VX5 verhält, wenn der Netzschalter gedrückt wird.
- Halten Sie den Netzschalter ungefähr 5 Sekunden gedrückt. Alle offenen Programme und das Windows-Betriebssystem werden daraufhin vor dem Abschalten heruntergefahren.

74 Ein-/Ausschalten

Verwenden Sie diese Option, um den VX5 herunterzufahren, wenn sich das Betriebssystem aufgehängt hat.



Weiterführende Informationen über das Herunterfahren unter Windowsfinden Sie in der Windows-Hilfe und in im Handel erhältlichen Windows-Handbüchern.

Tastenkombination zum Zurücksetzen (Neustart)

 ${\it Hinweis:} \ \ {\it Mit} \ \ {\it der} \ \ {\it Tastenkombination} \ \ {\it <CTRL>} \ + \ \ {\it } \ \ {\it kann} \ \ {\it eine}$

Microsoft Windows-Anwendung heruntergefahren oder der Computer neu gestartet werden. Durch Drücken dieser Tastenkombination wird das "Task-Manager"-Fenster (Windows XP) geöffnet.

Um den VX5 neu zu starten, ohne den Computer auszuschalten, drücken Sie folgende Tasten:

und wählen Sie im Task-Manager-Fenster die Option "Herunterfahren".

Im Rahmen des Neustarts fährt Windows den Computer ordnungsgemäß herunter, indem es alle offenen Programme schließt, bevor das Windows-Betriebssystem heruntergefahren wird. Der aktuelle Inhalt des Arbeitsspeichers geht dabei verloren. Es wird daher empfohlen, alle benötigten Daten zu speichern und alle laufenden Programme ordnungsgemäß zu beenden, bevor Sie das System neu starten.

Wenn der VX5 eingeschaltet oder neu gestartet wird, werden die folgenden Einstellungen aus dem Flash-Speicher wiederhergestellt und über das BIOS-Setup konfiguriert.

Hinweis: Optionen in der Systemsteuerung von Microsoft Windows erübrigen einen

Zugriff auf das BIOS in den meisten Fällen. Nachstehend sind die Einstellungen aufgeführt, die nicht von Windows gesteuert werden. Weiterführende Informationen zu Windows-Einstellungen finden Sie in den im

Handel erhältlichen Windows-Handbüchern.

Werksvoreinstellungen

| Boot-Reihenfolge | Auswechselbare Geräte (z. B. USB-Diskettenlaufwerke), Festplatte, CD-ROM-Laufwerk, Netzwerkstart (z. B. PXE) in dieser Reihenfolge |
|--|--|
| Legacy Floppy (A und B) | Deaktiviert |
| Primäre und sekundäre Master- und Slave- Laufwerke | Auto |
| Anzeige von POST- Meldgn. | Deaktiviert |
| Anzeige des Übersichtsbildschirms | Deaktiviert |

Hinweis: Dies ist eine unvollständige Liste. Bitte beachten Sie die Hinweise und

Warnungen hinsichtlich der Änderung von BIOS-Einstellungen im "VX5-Referenzhandbuch", bevor Sie das BIOS ändern. Gehen Sie behutsam vor, wenn Sie die BIOS-Einstellungen ändern. Unzulässige Einstellungen können

zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

Tastaturbeleuchtung 75

Tastaturbeleuchtung

LXE VMT-Tastaturen sind mit LEDs ausgestattet, die die einzelnen Tasten beleuchten.

Tastatur mit 95 Tasten

Die Tastaturbeleuchtung lässt sich mithilfe der Taste "backlight" oben rechts auf der Tastatur einstellen. Durch Drücken dieser Taste können folgende Intensitätsstufen für die Tastaturbeleuchtung festgelegt werden:

- Aus-Modus
- Maximale Intensität
- Mittlere Intensität
- Niedrige Intensität

Tastatur mit 60 Tasten

Die Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur kann manuell durch folgende Tastenkombination ein- und ausgeschaltet werden: $<2^{nd}> + <CTRL> + <F10>$. Die Beleuchtung wird dadurch wie folgt umgeschaltet:

- Bei derzeit eingeschalteter Tastaturbeleuchtung wird diese ausgeschaltet.
- Bei derzeit ausgeschalteter Tastaturbeleuchtung wird diese wieder eingeschaltet.

PS/2-Tastatur

Standardmäßige PS/2-Tastaturen bieten in der Regel keine Tastaturbeleuchtung.

Display und Touchscreen

Das VX5-Display ist ein Dünnschichttransistor-Display, das SVGA-Grafikmodi unterstützt. Die Bildschirmgröße beträgt 800 x 600 Pixel. Die Bildschirmbeschichtung ist fleckenabweisend. Der Tast-Bildschirm ermöglicht die Unterschrifteneingabe und die Eingabe per Berührung.

Der Touchscreen besteht aus einem Widerstandsfeld mit kratzfestem Belag, das die Berührung durch den Taststift wahrnehmen und diese Berührungssignale dann in Computerbefehle umwandeln kann. Der Taststift entspricht praktisch der Computermaus. Es sollten Delrin-Taststifte oder Taststifte aus Plastik verwendet werden.

Hinweis: Zum Berühren des Touchscreens oder Zeichnen auf dem Bildschirm darf immer nur die Spitze des Taststifts verwendet werden. Auch darf auf keinen Fall ein Kugelschreiber, Bleistift oder sonstiger spitzer Gegenstand zum Schreiben auf dem Touchscreen benutzt werden.

Ein Zusatz- oder Ersatz- Taststift kann bei LXE bestellt werden. Im Abschnitt "Zubehör" finden Sie die entsprechende Artikelnummer.

Bildschirmhelligkeit einstellen

Das TFT-Farbdisplay stellt eine aktive Lichtquelle dar. Die Helligkeit des VX5-Displays kann mithilfe der Tasten zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit am VX5-Bedienfeld eingestellt werden. Durch Drücken der Taste zum Erhöhen der Helligkeit wird die Bildschirmhelligkeit stufenweise erhöht, bis die maximale Einstellung erreicht ist. Dementsprechend wird die Bildschirmhelligkeit durch Drücken der Taste zum Verringern der Helligkeit stufenweise verringert, bis die niedrigste Einstellung erreicht ist. Da es 64 Einstellungsstufen für die Helligkeit gibt, ist bei einem einzigen Tastendruck unter Umständen kein Unterschied festzustellen. Die Tasten für die Helligkeiten können gedrückt gehalten werden, um die Helligkeit schneller zu erhöhen bzw. zu verringern.

Hinweis: Die Taste 2nd hat bei den Tasten <F4>, <F5>, <F6> und <F7> auf der VMT-Tastatur mit 60 Tasten keine Funktion.

Der Kontrast des Displays kann nicht verändert werden. Das Display bleibt eingeschaltet, es sei denn, die Microsoft Windows-Energieverwaltung wurde so konfiguriert, dass das Display nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität abgeschaltet wird.

Display reinigen

Berühren Sie das Display nicht mit den Fingern bzw. mit rauhen oder spitzen Gegenständen. Wenn die Glasoberfläche verschmutzt oder verschmiert ist, reinigen Sie sie mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger ohne Essig oder benutzen Sie Isopropyl-Alkohol. Verwenden Sie keine Papiertücher oder Reinigungsmittel auf chemischer Basis, da dies die Glasoberfläche beschädigen könnte. Benutzen Sie ein sauberes, feuchtes, fusselfreies Tuch. Schrubben Sie die optischen Oberflächen nicht. Falls möglich, reinigen Sie nur die Stellen, die verschmutzt sind. Flusen und Staubpartikel sollten mit sauberer, gefilterter Druckluft aus der Dose beseitigt werden.

Touchscreen deaktivieren

Der Touchscreen kann bei Bedarf deaktiviert werden. Weiterführende Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Touchscreen deaktivieren" im "VX5-Referenzhandbuch".

Touchscreen kalibrieren

Der Touchscreen wird werkseitig installiert und kalibriert geliefert. Benutzer können jedoch Anderungen an den Kalibrierungseinstellungen vornehmen, indem sie im Microsoft Windows-Menü "Programme" die Option "Fujitsu Touch Panel" wählen. Um den Touchscreen zu kalibrieren, wählen Sie Start|Programme|Fujitsu Touch Panel (USB)|Touch Screen Calibration Utility.




Abbildung 73 Touchscreen-Kalibrierung, Kalibrierungsziele

Das Kalibrierungsprogramm zeigt ein rotes Kreuz auf dem Bildschirm an. Berühren Sie die Kreuzmitte mit dem Taststift und halten Sie den Stift einige Sekunden darauf. Wiederholen Sie diesen Schritt für das nächste Kreuz. Nachdem Sie alle zwölf Kreuze berührt haben, drücken Sie <Enter> oder klicken Sie auf die Taste "Calibration".




Abbildung 74 Touchscreen-Kalibrierung - Kalibrierung speichern

Um die neuen Kalibrierungseinstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Taste "Save & Exit" oder drücken Sie <Enter>.

Wenn Sie die neuen Kalibrierungseinstellungen nicht übernehmen möchten, klicken Sie auf die Taste "Cancel & Exit" oder drücken Sie <Esc>.

Schutzfolie für den Touchscreen

LXE bietet eine auswechselbare Schutzfolie für den Touchscreen an, die den Touchscreen schützt, wenn der VX5 harten Einsatzbedingungen ausgesetzt ist. Anweisungen zum Anbringen und Entfernen dieser Folie finden Sie weiter vorne in diesem Handbuch.

Lautsprecherlautstärke einstellen

Microsoft Windows ermöglicht die Einstellung der Lautstärke über das Symbol "Lautstärke" in der Taskleiste. Mithilfe dieses Symbols kann die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers eingestellt werden.

Hinweis: Die Tasten <F8> und <F9> auf der VMT-Tastatur mit 60 Tasten haben keine Funktion, da die Lautstärke über Windows eingestellt wird.

Ereignissounds in Microsoft Windows

Der VX5 hat sein eigenes Audioschema. Bei Verwendung der internen Lautsprecher sollten die angepassten WAV-Dateien anstelle der standardmäßigen Microsoft Windows-Klänge benutzt werden.

Wenn der VX5 mit einem vorinstallierten Windows-Betriebssystem geliefert wird, ist das angepasste Audioschema bereits als Vorgabe für Windows-Ereignisse gewählt. Wurde der VX5 ohne Betriebssystem geliefert, kann das angepasste Audioschema von der VX5-CD installiert werden. Informationen über das Ändern der in Windows verwendeten Ereignissounds finden Sie in der Hilfe zu Windows. Weitere Informationen zur VX5-CD finden Sie im "VX5-Referenzhandbuch".

80 Energieverwaltung

Energieverwaltung

Sämtliche Energieverwaltungsaufgaben werden über die Systemsteuerung von Microsoft Windows gesteuert. Das Symbol "Energieverwaltung" bietet unter anderem Zugriff auf die Funktionen "Systemstandby", "Monitor ausschalten" und "Festplatten abschalten".




Abbildung 75 Die Energieverwaltung von Microsoft Windows

Weiterführende Informationen über die Konfiguration der Energieverwaltung von Microsoft Windows finden Sie in der Windows-Hilfe.

Folgende Vorgaben für die Energieverwaltung finden beim VX5 Anwendung:

| Systemstandby | Nie |
|------------------------|---------------|
| Monitor ausschalten | Nach 15 Min |
| Festplatten abschalten | Nach 1 Stunde |

Hinweis: Beachten Sie bei der Konfiguration der Energieverwaltung, dass der VX5 auch dann Strom von der Fahrzeugbatterie nutzt, wenn er nicht in Betrieb ist. Wenn die Energieverwaltung benutzt wird, ist der Batterieverbrauch jedoch minimal, solange der VX5 inaktiv ist.

Warnhinweise zum Laser des Barcode-Scanners

- Nicht in die Linse des Lasers blicken.
- Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.
- Die Etiketten mit den Laser-Warnhinweisen nicht vom Scanner entfernen.
- Das Laser-Barcodemodul nicht an ein anderes Gerät anschließen.

Vorsicht:



Bitte lesen Sie die Etiketten mit den Warnhinweisen.

Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus. Aus der Blende des Scanners tritt Laserstrahlung aus.

Das Verwenden von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder Verfahrensschritten als den hier angegebenen kann eine gefährliche Bestrahlung zur Folge haben.

Der Scanner verwendet Laserlicht. Die folgenden Etiketten sind **Darstellungen** der Vorsichts- und Warnhinweisetiketten, die auf Laserscannern angebracht sind.





Abbildung 76 Etiketten mit Vorsichtshinweisen -Scanner der Klasse II





Abbildung 77 Etiketten mit Vorsichtshinweisen -Scanner der Klasse IIIA

Bringen Sie den Scanner nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeit in Berührung. Der Barcode-Scanner enthält elektronische Schaltungen, den Scanmotor und die Laserapparatur. Behandeln Sie das Gerät sorgfältig und vorsichtig.

Dateneingabe

Sie können auf verschiedene Weise Daten in den VX5 eingeben:

- Der mit dem seriellen Anschluss COM1 verbundene angekettete Scanner ermöglicht die Barcode-Dateneingabe.
- Die seriellen Anschlüsse ermöglichen die Datenein- und -ausgabe.

82 Dateneingabe

- Die Tastatur ermöglicht die manuelle Dateneingabe.
- Der Touchscreen ermöglicht die manuelle Dateneingabe.

Eingabe über die Tastatur



Siehe Anhang A "Tastenbelegung" wegen spezifischer Tastenkombinationen.

Die Tastatur wird zur manuellen Eingabe von Daten verwendet, die nicht auf andere Weise erfasst werden können. Auf der VMT-Tastatur von LXE kann fast jede Funktion einer Computer-Tastatur voller Größe nachvollzogen werden, auch wenn hierzu eventuell ein paar zusätzliche Tastenanschläge notwendig sind.

Nahezu jede Taste erfüllt zwei oder drei verschiedene Funktionen. Das primäre alphabetische oder numerische Zeichen ist auf der Taste aufgedruckt.

Durch Drücken der Taste $<2^{nd}>$ und der gewünschten Taste für die 2. Funktion wird das entsprechende Sekundärzeichen generiert. Über $<2^{nd}>+$ F1 kann beispielsweise die Feststellfunktion (CapsLock) ein- und ausgeschaltet werden. Das Sekundärzeichen ist jeweils hochgestellt auf der Taste zu finden>.

Anleitungen zu spezifischen Tastenkombinationen mit Zugang zu allen PC-kompatiblen Tastaturfunktionen finden Sie im Anhang A "Tastenbelegung".

Eingabe über den Touchscreen

Hinweis: Dieser Abschnitt wendet sich an den Benutzer des VX5. Dabei wird davon ausgegangen, dass der VX5 bereits durch den Systemadministrator

konfiguriert und der Tastbildschirm kalibriert wurde.

Hinweis: Zum Berühren des Touchscreens oder Zeichnen auf dem Bildschirm darf immer nur die Spitze des Taststifts verwendet werden. Auch darf auf keinen Fall ein Kugelschreiber, Bleistift oder sonstiger spitzer Gegenstand zum Schreiben auf dem Touchscreen benutzt werden.

Die Eingabe per Tast-Bildschirm funktioniert ähnlich wie die Eingabe per Maus, mit der auf Elemente auf der Bildschirmoberfläche gezeigt oder geklickt wird. Der Taststift wird genauso wie eine Maus verwendet – einmal oder zweimal tippen, um Menüoptionen auszuwählen, den Stift über einen Text ziehen, um ihn zu markieren, auf Laufbalken halten, um sie auf und ab zu bewegen, etc.

Wenn die Tastatur mit 60 Tasten verwendet wird, MUSS der Touchscreen so konfiguriert sein, dass er einen rechten Klick erkennt, wenn die Taste <Ctrl> gedrückt gehalten und der Bildschirm angetippt wird. Weiterführende Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Rechten Klick auf dem Touchscreen konfigurieren" im "VX5-Referenzhandbuch".

Der Taststift sollte genau wie ein Kugelschreiber oder Bleistift gehalten werden. Auf dem Bildschirm darf das gewünschte Element mit der Spitze des Taststifts nur kurz angetippt werden. Der Touchscreen reagiert auf einen Berührungsdruck von bis zu 113 g.

Der Touchscreen kann zusammen mit der Tastatur und mit einem Ein-/Ausgabegerät verwendet werden, das an einen der seriellen Anschlüsse des VX5 angeschlossen ist.

- Mit dem Taststift kann auf ein Feld im Dateneingabeformular getippt werden, um so das Bild entsprechend durchlaufen zu lassen.
- Der Cursor beginnt daraufhin im angetippten Feld zu blinken.

Dateneingabe 83

> Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät bereit ist, Daten über die Tastatur oder ein seriell angeschlossenes Gerät zu empfangen.

Eingabe über den Scanner

Der folgende Abschnitt bezieht sich auf einen generischen angeketteten Scanner, der mit dem seriellen Anschluss COM1 am VX5 verbunden ist.

Barcode-Scanner führen

Führen Sie den den Scanner in der Ihnen entgegengesetzten Richtung, richten Sie ihn direkt auf den Barcode, und drücken Sie zum Beginnen des Scans auf den Auslöser.

Die Scan EIN-LED (oder entsprechende LED) leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Scanner eingeschaltet ist.

Richten Sie das Zielobjekt so aus, dass der dünne rote Laserstrahl die gesamte Länge des Barcodes erfasst.

Einige Scanner verwenden einen Laserzielstrahl, der sich dann zu einem breiten Strahl ausweitet, wenn das Zeitlimit des Zielstrahl-Zeitgebers überschritten wird. Setzen Sie den Zielstrahl auf die Mitte des Barcodes und halten Sie den Scanner ruhig, bis sich der Strahl ausweitet und der Barcode decodiert ist. Beim Decodieren des Barcodes sind eventuell Signaltöne zu hören. Informationen zum Zielstrahl-Zeitgeber und den Signaltonsequenzen finden Sie im Benutzerhandbuch des Barcode-Scanners, Informationen zu vom Host erzeugten Signaltonsequenzen im TE-Referenzhandbuch.

Der Laserstrahl muss jeden Strich und jeden Zwischenraum des Barcodes erfassen.



Abstand vom Etikett

Große Barcodes können mit maximalem Abstand gescannt werden. Kleine Barcodes (oder solche, bei denen die Striche sehr nahe beieinander liegen) benötigen einen geringeren Abstand des Scanners.

Hinweis: Positionieren Sie den Scanner nicht genau senkrecht zum gescannten Barcode. In dieser Position kann Licht in das Scanner-Ausgangsfenster zurückfallen und u. U. eine erfolgreiche Decodierung verhindern.

Erfolgreicher Scanvorgang

Wenn der Scan erfolgreich war, leuchtet die "Korrekter Scan"-LED auf, die "Scan Ein"-LED ist aus, und die gegenwärtig ausgeführte Anwendung gibt eventuell deutlich hörbare Töne von sich.

Dateneingabe Dateneingabe

Fehlerhafter Scanvorgang

Wenn der Scan nicht erfolgreich war, bleibt die "Scan Ein"-LED eingeschaltet, und die gegenwärtig ausgeführte Anwendung gibt eventuell entsprechende Signaltöne aus. Prüfen Sie Folgendes:

- Ist der Scanner für den zu lesenden Barcode programmiert?
- Prüfen Sie den Barcode auf physische Beschädigungen, z. B. zerrissenes Etikett, fehlende Abschnitte etc.
- Versuchen Sie, Testsymbole desselben Codetyps aus verschiedenen Abständen und Winkeln zu scannen.

Anhang A Tastenbelegung

95-Tasten-Tastatur mit Zeigegerät



Abbildung 79 Die VMT QWERTY-Tastatur mit 95 Tasten

Die folgende Tabelle mit Tastenbelegungen enthält die im VX5 verwendeten Befehle. Da auf dem VX5 ein Microsoft Windows-Betriebssystem läuft, stehen keine Tastenfolgen für die DOS-Terminalemulation zur Verfügung.

Tastenbelegung und 101 Tastenentsprechungen

Die Tastatur mit 95 Tasten weist 10 Sekundärtasten auf. Zum Zugriff auf diese Tasten drücken Sie die Taste <Fn> sowie eine andere Taste.

| Für diese Tastenfunktion/Taste | diese Tasten drücken und dann |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Einfügen | Fn + 0 auf der Zehnertastatur |
| Pos1 | Fn + 7 auf der Zehnertastatur |
| Bild-Auf | Fn + 9 auf der Zehnertastatur |
| Löschen | Fn + . auf der Zehnertastatur |
| Ende | Fn + 1 auf der Zehnertastatur |
| Bild-Ab | Fn + 3 auf der Zehnertastatur |
| Nach oben | Fn + 8 auf der Zehnertastatur |
| Nach links | Fn + 4 auf der Zehnertastatur |
| Nach unten | Fn + 2 auf der Zehnertastatur |
| Nach rechts | Fn + 6 auf der Zehnertastatur |

Hinweis: Die Tastenfunktion 2nd steht nur auf der 60-Tasten-Tastatur zur Verfügung.

Standard-Tastenfeld mit 60 Tasten



Abbildung 80 Die VMT QWERTY-Tastatur mit 60 Tasten

Die folgende Tabelle mit Tastenbelegungen enthält die im VX5 verwendeten Befehle. Da auf dem VX5 ein Microsoft Windows-Betriebssystem läuft, stehen keine Tastenfolgen für die DOS-Terminalemulation zur Verfügung.

Tastenbelegung und 101 Tastenentsprechungen

Immer, wenn Sie eine Tastenkombination verwenden, die die Taste <2nd> beinhaltet, drücken Sie diese zuerst, bevor Sie die weiteren Tasten der Kombination drücken.

Hinweis: NumLock kann ein- oder ausgeschaltet werden, indem die Tastenkombination $<2^{nd}><SHIFT><F10>$ verwendet wird. Beim Starten des Computers mit einer VMT-Tastatur ist die Feststelltaste standardmäßig auf "Aus" gesetzt. Die Feststellfunktion (CAPS oder CapsLock) kann mit BIOS-Setup eingestellt bzw. mit einer $<2^{nd}>+<F1>$ -Tastenkombination umgeschaltet werden. Wenn die Feststellfunktion eingeschaltet ist, leuchtet die CAPS-LED auf der VMT-Tastatur.

| Für diese | | diese Tas | diese Taste | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----|----------|-----------------|
| Tastenfunktion/Taste | 2 nd | Shift | Ctrl | Alt | CapsLock | uiese Taste |
| Tastaturbeleuchtung | Х | | Х | | | F10 |
| Fortsetzen/Standby ³ | Х | | | | | F3 |
| 2 nd | | | | | | 2 nd |
| Umschalt | | | | | | Shift |
| Alt | | | | | | Alt |
| Strg | | | | | | Ctrl |
| Esc | _ | | | | | Esc |
| Leerzeichen | | | | | | Sp |
| Eingabe | | | | | | Enter |
| Eingabe (numerisch) | Х | | | | | Enter |
| Feststelltaste (Umschaltung) | Х | | | | | F1 |

³ Die Taste Fortsetzen/Standby hat keine Funktion, da die Energieverwaltungsmodi von der Windows-Energieverwaltung gesteuert werden.

| Für diese | | diese Tas | diese Taste | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----|----------|--------------|
| Tastenfunktion/Taste | 2 nd | Shift | Ctrl | Alt | CapsLock | uiese i asle |
| Rücktaste | | | | | | Ins/BkSp |
| Tab | | | | | | Tab |
| Rückwärts-Tab | Х | | | | | Tab |
| Unterbrechung ⁴ | Х | | Х | | | F2 |
| Pause | Х | х | | | | F3 |
| Nach oben | | | | | | Nach oben |
| Nach unten | | | | | | Nach unten |
| Nach rechts | | | | | | Nach rechts |
| Nach links | | | | | | Nach links |
| Einfügen | Х | | | | | Ins/BkSp |
| Löschen (numerisch) | Х | | | | | DEL |
| Pos1 | Х | | | | | Nach links |
| Ende | Х | | | | | Nach rechts |
| Bild-Auf | Х | | | | | Nach oben |
| Bild-Ab | Х | | | | | Nach unten |
| Umschalt rechts | Х | х | | | | F7 |
| Alt rechts | Х | х | | | | F8 |
| Strg rechts | Х | х | | | | F9 |
| Rollen | Х | х | | | | F4 |
| NumLock | Х | х | | | | F10 |
| F1 | | | | | | F1 |
| F2 | | | | | | F2 |
| F3 | | | | | | F3 |
| F4 | | | | | | F4 |
| F5 | | | | | | F5 |
| F6 | | | | | | F6 |
| F7 | | | | | | F7 |
| F8 | | | | | | F8 |
| F9 | | | | | | F9 |
| F10 | | | | | | F10 |
| F11 | Х | х | | | | F1 |
| F12 | Х | х | | | | F2 |
| а | | | | | | А |
| b | | | | | | В |
| С | | | | | | С |
| d | | | | | | D |
| е | | | | | | E |
| f | | | | | <u> </u> | F |

⁴ Zu diesem Zweck kann <Ctrl> dann <2nd> und dann <F2> gedrückt werden.

| Für diese | | diese Tas | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|------|-----|----------|-------------|
| Tastenfunktion/Taste | 2 nd | Shift | Ctrl | Alt | CapsLock | diese Taste |
| g | | | | | | G |
| h | | | | | | Н |
| i | | | | | | I |
| j | | | | | | J |
| k | | | | | | K |
| I | | | | | | L |
| m | | | | | | М |
| n | | | | | | N |
| 0 | | | | | | 0 |
| р | | | | | | Р |
| q | | | | | | Q |
| r | | | | | | R |
| S | | | | | | S |
| t | | | | | | Т |
| u | | | | | | U |
| V | | | | | | V |
| W | | | | | | W |
| Х | | | | | | Х |
| у | | | | | | Υ |
| Z | | | | | | Z |
| A | | | | | х | А |
| В | | | | | х | В |
| С | | | | | х | С |
| D | | | | | х | D |
| E | | | | | х | E |
| F | | | | | х | F |
| G | | | | | х | G |
| Н | | | | | х | Н |
| I | | | | | х | 1 |
| J | | | | | х | J |
| K | | | | | х | K |
| L | | | | | х | L |
| M | | | | | х | М |
| N | | | | | х | N |
| 0 | | | | | х | 0 |
| Р | | | | | х | Р |
| Q | | | | | х | Q |
| R | | | | | х | R |
| S | | | | | х | S |
| T | | | | | х | Т |

| Für diese | | diese Tas | diana Teste | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----|----------|-------------|
| Tastenfunktion/Taste | 2 nd | Shift | Ctrl | Alt | CapsLock | diese Taste |
| U | | | | | Х | U |
| V | | | | | х | V |
| W | | | | | х | W |
| X | | | | | х | Х |
| Υ | | | | | х | Υ |
| Z | | | | | х | Z |
| 1 (alphabetisch) | Х | х | | | | 1 |
| 2 (alphabetisch) | Х | х | | | | 2 |
| 3 (alphabetisch) | Х | х | | | | 3 |
| 4 (alphabetisch) | Х | х | | | | 4 |
| 5 (alphabetisch) | Х | х | | | | 5 |
| 6 (alphabetisch) | Х | х | | | | 6 |
| 7 (alphabetisch) | Х | х | | | | 7 |
| 8 (alphabetisch) | Х | х | | | | 8 |
| 9 (alphabetisch) | Х | х | | | | 9 |
| 0 (alphabetisch) | Х | х | | | | 0 |
| Punkt (alphabetisch) | Х | | | | | K |
| 1 (numerisch) | | | | | | 1 |
| 2 (numerisch) | | | | | | 2 |
| 3 (numerisch) | | | | | | 3 |
| 4 (numerisch) | | | | | | 4 |
| 5 (numerisch) | | | | | | 5 |
| 6 (numerisch) | | | | | | 6 |
| 7 (numerisch) | | | | | | 7 |
| 8 (numerisch) | | | | | | 8 |
| 9 (numerisch) | | | | | | 9 |
| 0 (numerisch) | | | | | | 0 |
| Punkt (numerisch) | | | | | | Punkt |
| < | Х | | | | | 0 |
| [| Х | | | | | 1 |
|] | Х | | | | | 2 |
| > | Х | | | | | 3 |
| = | Х | | | | | 4 |
| { | Х | | | | | 5 |
| } | Х | | | | | 6 |
| / (numerisch) | Х | | х | | | 7 |
| / (alphabetisch) | Х | | | | | 7 |
| - (numerisch) | Х | | х | | | 8 |
| - (alphabetisch) | Х | | | | | 8 |
| + (numerisch) | Х | | х | | T | 9 |

| Für diese | | diese Tas | diese Taste | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----|----------|--------------|
| Tastenfunktion/Taste | 2 nd | Shift | Ctrl | Alt | CapsLock | ulese l'aste |
| + (alphabetisch) | Х | | | | | 9 |
| * (numerisch) | Х | | | | | I |
| * (alphabetisch) | Х | | Х | | | 1 |
| : : (Doppelpunkt) | Х | | | | | D |
| ; (Strichpunkt) | Х | | | | | F |
| ? | Х | | | | | L |
| ` | Х | | | | | N |
| _ (Unterstrich) | Х | | | | | M |
| , (Komma) | Х | | | | | J |
| ' (Apostroph) | Х | | | | | Н |
| ~ (Tilde) | Х | | | | | В |
| \ | Х | | | | | S |
| I | Х | | | | | А |
| " | Х | | | | | G |
| ! | Х | | | | | Q |
| @ | Х | | | | | W |
| # | Х | | | | | E |
| \$ | Х | | | | | R |
| % | Х | | | | | Т |
| ٨ | Х | | | | | Y |
| & | Х | | | | | U |
| (| Х | | | | | 0 |
|) | х | | | | | Р |

IBM 3270-Überlagerung



Abbildung 81 QWERTY-Tastatur mit IBM 3270-Überlagerung

IBM 5250-Überlagerung



Abbildung 82 QWERTY-Tastatur mit IBM 5250-Überlagerung

Anhang B Allgemeine Vorschriften und Sicherheitshinweise

FCC-Informationen:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften, Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt folgenden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- 2. Dieses Gerät muss evtl. auftretende Störungen tolerieren können, u. a. auch solche, die den Betrieb des Geräts möglicherweise beeinträchtigen.

Hinweis: Bei diesem Gerät wurde durch Test nachgewiesen, dass es gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse A entspricht. Diese Grenzwerte sind dazu da, bei Einsatz des Geräts in gewerblichen Umgebungen einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen zu gewähren. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese u. U. auch ausstrahlen. Bei unsachgemäßer (d. h. nicht dem Anleitungshandbuch entsprechender) Installation oder unsachgemäßem Betrieb des Geräts können Funkstörungen verursacht werden. Besonders in Wohngebieten ist bei Betrieb dieses Geräts mit Funkstörungen zu rechnen, die der Benutzer des Geräts dann auf eigene Kosten beheben muss.

Warnung: Nicht ausdrücklich von LXE genehmigte Änderungen an diesem Gerät können zum Entzug der Betriebserlaubnis führen.

EMC-Richtlinie:

Dies ist ein Produkt der Klasse A, das in Wohngebieten u. U. Hochfrequenzstörungen verursachen kann, die dann vom Benutzer auf eigene Kosten behoben werden müssen.

Nur für Kanada:

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfüllt alle Vorschriften der kanadischen Kommunikationsbehörde. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störungstolerant sein, selbst wenn dadurch der Betrieb beeinträchtigt wird.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édits par le ministère des Communications du Canada.

Hinweis:

Die langfristigen Eigenschaften bzw. möglichen physiologischen Auswirkungen von durch Hochfrequenz erzeugten elektromagnetischen Feldern wurden von Underwriters Laboratories (UL) nicht untersucht.

HF-Sicherheitshinweis:



Dieses Gerät strahlt HF-Energie ab. Um Schutz vor Hochfrequenzstrahlung zu gewähren und um den FCC-Vorschriften bzw. den diesbezüglichen kanadischen Bestimmungen zu entsprechen, sollte dieses Sendegerät so installiert werden, dass zur Antenne ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten wird. Dieses Gerät darf nicht mit anderen Sendegeräten zusammen aufgestellt werden.

R&TTE-Richtlinie (bezieht sich nur auf Geräte, die im Bereich der EU/EFTA eingesetzt werden)



Informationen für Benutzer

Ein an der Außenseite des Geräts angebrachtes Etikett sollte einem der unten abgebildeten Etiketten ähneln (das Etikett enthält die LXE-Artikelnummer der installierten Funkkarte). Die unten abgebildeten und am Gerät befestigten Etiketten geben erlaubte Einsatzbereiche sowie Nutzungseinschränkungen für das Gerät an. Der Einsatz eines Geräts ist ausschließlich in den unten bzw. auf dem Etikett aufgeführten Ländern erlaubt. (Evtl. kann auch die "0560 Notified Body No." aufgeführt sein.)





Zulassungen:

| Produkt | EMB-/EMV-Normen | Sicherheitsnormen |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|
| VX5 | EMB-/EMV-Normen: | EN 60950:2000 3. Ausgabe |
| | FCC, Teil 15, Teilabschnitt B, Klasse | UL 60950:2000 3. Ausgabe |
| | A | CSA C22.2 Nr. 60950 |
| | EN 55022 : 1998 Klasse A | IEC60950:1999 3. Ausgabe |
| | EN 55024 : 1998 | |

| Sender/Empfänger | HF-Normen | -Normen Anmerkungen | |
|--|--|---|--|
| 6726 (LXE-Modellnummer) LXE 6700-System - 2,4-GHz-PCMCIA- Karte, Typ II | FCC, Teil 15, Teilabschnitt C FCC, Teil 2 EN 300 328 EN 300 826 | Betrieb ohne Lizenz Betrieb ohne Lizenz | |
| | IC-RSS 139 IC-RSS 102 | Lizenz zur Benutzung im Freien erforderlich | |
| 6816 (LXE-Modellnummer) LXE 2,4-GHz-PCMCIA-Karte, Typ II | FCC, Teil 15, Teilabschnitt C FCC, Teil 2 EN 300 328 EN 300 826 | Betrieb ohne Lizenz Betrieb ohne Lizenz | |
| | IC-RSS 139 IC-RSS 102 | Lizenz zur Benutzung im Freien erforderlich | |
| 4830 (LXE-Modellnr.) LXE 2,4GHz CF mit Type II PCMCIA-Adapterkarte | FCC Teil 15.247, Teilabschnitt C FCC Bulletin OET-65 EN 300 328 | Betrieb ohne Lizenz Betrieb ohne Lizenz | |
| | IC-RSS 210 IC-RSS 102 | Lizenz zur Benutzung im Freien erforderlich | |



Wichtig: Dieses auf dem Produkt angebrachte Symbol soll Benutzer daran erinnern, Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit Richtlinie 2002-96-EU zu entsorgen. In den meisten Gebieten kann dieses Produkt bei ordnungsgemäßer Entsorgung wiederverwertet, wiederaufbereitet und erneut benutzt werden. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich zwecks Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung über Ihren örtlichen Vertriebsvertreter an LXE oder besuchen Sie unsere Website unter www.lxe.com.

Konformitätserklärung für den LXE Transceiver LXE 6726



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß den folgenden Richtlinien:

1999/5/EG Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die

gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

93/68/EEC CE-Kennzeichnungsrichtlinie

drahtlose 2,4-GHz-LAN-Karte (Direktsequenz) Gerätetvp:

Markenname oder

Warenzeichen:

Typenbezeichnung: LXE 6726 Hersteller: LXE Inc.

> Adresse: 125 Technology Parkway

> > Norcross, GA 30092-2993 USA

Herstellungsjahr:

Die folgenden harmonisierten europäischen Normen, technischen Spezifikationen bzw.

andere normative Dokumente finden Anwendung:

EMV:

EN 301 489-1: 07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und

> Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Standard zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -dienste; Teil 1: Allgemeine technische Voraussetzungen

EN 301 489-17 07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und

Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-

Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen

Hochleistungs-Funknetzen (HIPERLAN)

Funk:

Funkanlagen und -systeme (RES = Radio Equipment and EN 300 328-1 und -2: 2000-7

Systems);

Breitbandübertragungssysteme;

Technische Eigenschaften und Prüfbedingungen für

Datenübertragungsgeräte im 2,4-GHz-ISM-

Bandfrequenzbereich bei Verwendung von Spread-Spectrum-

Modulationsverfahren

Sicherheit:

EN 60950-2: 1992 + A1..A4 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,

einschließlich elektrischer Geräte für den

Unternehmensgebrauch

Wir, LXE Inc., erklären hiermit, dass die oben genannten Geräte allen wichtigen Gesundheitsund Sicherheitsvorschriften der oben genannten Richtlinien und Normen, inklusive Ergänzungen,

entsprechen.

LXE Inc., Norcross GA USA

24. Juni 2004 Ausstellungsdatum

> C. Binnom Jr. RF Approvals Engineer

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928

Anhang zu DoC für LXE 6726

Verwendung externer Antennen

Der LXE 6726 kann mit externen Antennen betrieben werden. Die aufgeführten Antennen wurden mit dem LXE 6726 gemäß ETSI EN 300 328 bewertet und entsprechen der Definition 'dedizierte Antenne' nach ERC/REC 70-03 Anhang 1, Tabelle 3. Daher erfüllt der LXE Transceiver (Sender-Empfänger), Modell 6726, die in ERC/REC 70-03, Anhang 3, dargelegten Anforderungen.

Dedizierte Antennen für den Betrieb mit dem LXE 6726

| <u>LXE-</u> <u>Artikelnummer</u> | <u>Leistungsgewin</u> <u>n der Antenne</u> | Funkleistung | Antennenbeschreibung |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|
| 153180-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie VX |
| 155522-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX1 |
| 155814-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Patch, für LXE Computer der Serie MX1 |
| 157368-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Patch, für LXE-Computer der Serie MX3 |
| 157399-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX5 |
| 99004-0027 | 0 dBi | 17 dBm | 3 dB Omni, LXE-Computer Modell 2325 |
| DAC2450CT1 | 2,15 dBi | 17 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX2 |
| (Toko Art.Nr.) | | | |
| | | | |
| 153179-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 153325-0001 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 480424-0400 | 0 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 153599-0001 | 3 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 153600-0001 | 3 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 480424-3404 | 3 dBi | 17 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 155846-0001 | 3 dBi | 17 dBm | Spire® Zugangspunktantenne |
| | | | |
| 155845-0001 | 6 dBi | 13 dBm | Spire® Zugangspunktantenne |
| 155311-0001 | 6 dBi | 13 dBm | Patch, Zugangspunktantenne |
| 480424-3411 | 6 dBi | 13 dBm | Patch, Zugangspunktantenne |
| 480424-3402 | 6 dBi | 13 dBm | Patch, Zugangspunktantenne |
| 481246-2400 | 6 dBi | 13 dBm | Patch, Zugangspunktantenne |
| 480424-1702 | 6 dBi | 13 dBm | 180° gerichtete Zugangspunktantenne |
| | | | |
| 480424-0411 | 9 dBi | 7 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 480429-2703 | 12 dBi | 7 dBm | 90° gerichtete Zugangspunktantenne |
| 480429-0411 | 12 dBi | 7 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| 460601-3020 | 15 dBi | 3 dBm | YAGI, Zugangspunktantenne |
| 460602-3020 | 15 dBi | 3 dBm | YAGI, Zugangspunktantenne |
| 480429-0415 | 15 dBi | 3 dBm | Omni, Zugangspunktantenne |
| | | | |

C. Binnom Jr. RF Approvals Engineer 24. Juni 2004

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928

Konformitätserklärung für den LXE Transceiver (Sender-Empfänger) LXE 6816



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß der:

Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte: 99/5/EWG

> EMV-Richtlinie: 89/336/EWG

Niederspannungsrichtlinie: 73/23/EEC und der Kennzeichnungsrichtlinie: 93/68/EEC

> \DSSS 2,4 GHz WLAN-Funkkarte Gerätetyp:

Markenname oder Warenzeichen: LXE

> Typenbezeichnung: 6816

> > Hersteller: LXE Inc.

> > > Adresse: 125 Technology Parkway

Norcross, GA 30092 USA

Die folgenden aufeinander abgestimmten europäischen Normen finden Anwendung:

EMV-Normen:

EN 301 489-1: 07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und

Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Standard zur

elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -

dienste; Teil 1: Allgemeine technische Voraussetzungen

EN 301 489-17:07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und

Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-

Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen

Hochleistungs-Funknetzen (HIPERLAN)

Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von

EN 55022: 1998

Einrichtungen der Informationstechnik

Funknormen:

EN 300 328-1 und -2: 2000-7 Funkanlagen und -systeme (RES = Radio Equipment and

Systems);

Breitbandübertragungssysteme;

Technische Eigenschaften und Prüfbedingungen für

Datenübertragungsgeräte im 2.4-GHz-ISM-Bandfrequenzbereich bei Verwendung von Spread-Spectrum-Modulationsverfahren

Sicherheitsnorm:

EN60950-1: 2001 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik,

einschließlich elektrischer Geräte für den Unternehmensgebrauch

Das Produkt trägt das CE-Kennzeichen:

Wir, LXE Inc., erklären hiermit, dass die oben genannten Geräte allen wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der oben genannten Richtlinien und Normen, inklusive Ergänzungen, entsprechen.

Herausgabedatum: 18. Juni 2003

Cyril A. Binnom Jr Regulatory Engineer

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928

Anhang zu DoC für LXE 6816

Verwendung externer Antennen

Der LXE 6816 kann mit externen Antennen betrieben werden. Die aufgeführten Antennen wurden mit dem LXE 6816 gemäß EN 300 328 bewertet und entsprechen der Definition 'dedizierte Antenne'. Die nachstehende Tabelle enthält die maximale Ausgangsleistung für das Funkmodul, um eine Gesamt-EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) von 100 mW oder niedriger zu erhalten. Jede Kombination von Ausgangsleistung und spezifischem Antennentyp, die zu einer EIRP von über 100 mW führt, ist in der Öffentlichkeit nicht erlaubt und liegt außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments. Antennen, die nicht nachstehend aufgeführt sind, liegen ebenfalls außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments.

Dedizierte Antennen für den Betrieb mit dem LXE 6816

| LXE-Antenne Artikelnummer | LXE-Modell- nummer | Leistungsge winn der Antenne | Max. Funkleistung | Antennenbeschreibung |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 153180-0001 | n. zutr. | 2,2 dBi | 17 dBm | Cushcraft Omni-Antenne |
| 155846-0001 | 6000A279ANT3SPIREL | 3 dBi | 17 dBm | Spire® Omni-Antenne |
| | 6000A280ANT3SPIRER | | | |
| | 6000A283ANT3INDSPR | | | |
| 155845-0001 | 6000A277ANT6SPIREL | 6 dBi | 13 dBm | Spire® Omni-Antenne |
| | 6000A278ANT6SPIRER | | | |
| | 6000A282ANT3INDSPR | | | |
| 480424-0411 | n. zutr. | 9 dBi | 11 dbm | Mobile Mark Omni- Antenne |
| 155104-0001 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Omni |
| 154591-0001 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Patch |
| Toko DAC2450CT1 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Omni |
| 157368-0001 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Omni |
| 158586-0001 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Omni |
| 158399-0001 | n. zutr. | 0 dBi | 20 dbm | LXE Omni |

Cyril A. Binnom Jr. Regulatory Engineer 18. Juni 2003

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928

Konformitätserklärung für den LXE Transceiver 4830



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß den folgenden Richtlinien:

1999/5/EC Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die

gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

93/68/EEC CE-Kennzeichnungsrichtlinie

Gerätetyp: drahtlose 2,4-GHz-LAN-Karte (Direktsequenz)

Markenname oder Warenzeichen: LXE
Typenbezeichnung: LXE 4830

Hersteller: LXE Inc.

Adresse: 125 Technology Parkway

Norcross, GA 30092-2993 USA

Herstellungsjahr: 2006

Die folgenden harmonisierten europäischen Normen, technischen Spezifikationen bzw. andere normative Dokumente finden Anwendung:

EMV:

EN 301.489-1: 07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM);

Standard zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und -

dienste; Teil 1: Allgemeine technische Voraussetzungen

EN 301-489-17 07-2000 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM);

Standard zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) für Funkanlagen und - dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-Übertragungssysteme und für

Einrichtungen in lokalen Hochleistungs-Funknetzen (HIPERLAN)

Funk:

EN 300 328-1 und -2: 2000-7 Funkanlagen und -systeme (RES = Radio Equipment and Systems);

Breitbandübertragungssysteme;

Technische Eigenschaften und Prüfbedingungen für Datenübertragungsgeräte im 2,4-

GHz-ISM-Bandfrequenzbereich bei Verwendung von Spread-Spectrum-

Modulationsverfahren

Sicherheit:

EN 60950-1: 2001 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elektrischer Geräte

für den Unternehmensgebrauch

Wir, LXE Inc., erklären hiermit, dass die oben genannten Geräte allen wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der oben genannten Richtlinien und Normen, inklusive Ergänzungen, entsprechen.

Place: LXE Inc., Norcross GA USA C. Binnom Jr.

RF Approvals Engineer

Ausstellungsdatum: 23. Oktober 2006

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA

ph. Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928

Anhang für LXE 4830

Verwendung externer Antennen

Der LXE 4830 kann mit externen Antennen betrieben werden. Die aufgeführten Antennen wurden mit dem LXE 4830 gemäß EN 300 328 bewertet und entsprechen der Definition 'dedizierte Antenne' per ERC/REC 70-03 Anhang 1, Tabelle 3; daher erfüllt der LXE Transceiver (Sender-Empfänger), Modell 4830, die in ERC/REC 70-03, Anhang 3, dargelegten Anforderungen.

Dedizierte Antennen für den Betrieb mit LXE 4830

| <u>LXE-</u> <u>Artikelnummer</u> | <u>Leistungsgewinn</u> <u>der Antenne</u> | Funkleistung | Antennenbeschreibung |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|
| 153180-0001 | 2,2 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie VX |
| 160952-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX3 |
| 158399-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX5 |
| 159900-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX7 |
| 160019-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie VX |
| 160501-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie MX2 |
| 161029-0001 | 0 dBi | 15,8 dBm | Omni, für LXE-Computer der Serie VX |

C. Binnom Jr.

RF Approvals Engineer

23. Oktober 2006

LXE Inc. 125 Technology Parkway Norcross, GA 30092-2993 USA

ph. Telefon: ++(770) 447-4224 Fax: ++(770) 447-6928



Sicherheitshinweis zur Lithium-Batterie



Vorsicht:

Lithium battery inside. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with same or equivalent type recommended by battery manufacturer. (US)

Attention

Contient une pile de lithium. Risque d'explosion dans le cas où la pile ne serait pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une pile semblable ou equivalente au type de pile recommandé par le fabricant. (FR)

Forsigtig:

Indeholder lithiumbattterier. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende type, som anbefalet af fabikanten. (DK)

Varoitus:

Tämä tuote käyttää laservaloa. Skannerissa on jokin seuraavista tarroista. Lue Huomio-kohta. (FI)

Vorsicht:

Enthält Lithium-Batterie. Bei unsachgemäßem Ersatz besteht Explosionsgefahr. Nur durch gleichen oder vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen. (DE)

Attenzione:

Batteria al litio. Pericolo di esplosione qualora la batteria venga sostituita in maniera scorretta. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente consigliato per il fabbricante. (IT)

Atenção:

Contém pilha de lítio. Há perigo de explosão no caso de uma substituição incorreta. Substitua somente pelo mesmo tipo, ou equivalente, recomendado pelo fabricante. (PT)

Varning:

Innehåller litiumbatteri. Fara för explosion om batteriet är felaktigt placerat eller av fel typ. Använd endast samma eller motsvarande typ batterier rekommenderade av tillverkaren. (SE)

Advarsel:

Innmontert Lithium batteri. Eksplosjonsfare ved feil montering av batteri. Benytt kun batteri anbefalt av produsent. (NO)

Cuidado:

Pila de litio adentro. Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con el mismo tipo o equivalente recomendado por el fabricante. (ES)

Oppassen:

Bevat Lithium-batterij. Incorrrecte plaatsing van batterij kan leiden tot explosiegevaar. Alleen vervangen door hetzelfde of door fabrikant aanbevolen gelijkwaardig type. (NL)



Sicherheitshinweis zur Lithium-Batterie



Προσοχή:

Υπάρχει μπαταρία από λίθιο εσωτερικά.

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τρόπο.

Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

주의:

리튬 배터리 내부. 배터리가 잘못 설치되었을 경우 폭발의 위험이 있습니다. 동일한 배터리, 또는 배터리 제조업체가 권장하는 배터리로 교체하십시오.

(KR)

(GR)

注意:

リチウム電池が入っています。間違った 種類の電池を使用すると、破裂する恐れ があります。同じ電池、または電池製造 元が推奨する同等の電池を使用してくだ さい。

(JP)

小心:

内装锂电池。如电池更换不当,则有发 生爆炸的危险。只能用电池制造商推荐 的相同或同等电池进行更换。

(CN)

Dikkat:

İçinde lityum bataryası bulunur.

Bataryanın yanlış değiştirilmesi patlama tehlikesi yaratır.

Aynısıyla veya üreticinin önerdiği eşdeğer tiple değiştirin.

(TR)

Legende:

| Chinesisch | CN | Italienisch | ΙT |
|----------------|----|---------------|----|
| Dänisch | DK | Japanisch | JP |
| Niederländisch | NL | Koreanisch | KR |
| Englisch | US | Norwegisch | NO |
| Finnisch | FI | Portugiesisch | PT |
| Französisch | FR | Spanisch | ES |
| Deutsch | DE | Schwedisch | SE |
| Griechisch | GR | Türkisch | TR |



Sicherheitshinweis zur Wechselstromversorgung – VX5 Nennleistung 12 – 80 Volt Gleichspannung, min. 75 W.



Das von LXE zugelassene Wechselstrom-Netzteil ist nur für den Einsatz bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 25° C (77° F) vorgesehen.



Optional A/C Power Supply:

Outside North America, this unit is intended for use with an IEC certified ITE power supply with output rated as stated at the top of this page. (US)

Alimentation c.a. optionnelle:

Hors de l'Amérique du Nord, cette unité est conçue pour être utilisée avec une alimentation ITE certifiée CEI de sortie nominale indiquée au haut de cette page. (FR)

Valgfrit vekselstrømforsygning

Udenfor Nord Amerika er denne enhed udstattet med en IEC (international elektronisk Kommission) udfærdiget med en ITE strømforsygning med strømudgang som fastslået på denne sides begyndelse. (DK)

Vaihtoehtoinen vaihtovirran syöttölaite:

Pohjois-Amerikan ulkopuolella tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sellaisen IEC:n sertifioiman ITE-tehonsyöttölaitteen kanssa, jonka antoteho on tämän sivun yläosassa esitetyn mukainen. (FI)

Optionales Netzteil (Wechselstrom)

Außerhalb Nordamerikas sollte diese Einheit über ein der IEC-Norm entsprechendes ITE-Netzteil gespeist werden, und zwar mit einer wie oben auf dieser Seite genannten Ausspeisung. (DE)

Προαιρετική Τροφοδοσία Συνεχούς Ρεύματος

Εκτός Β. Αμερικής, η μονάδα αυτή προορίζεται για χρήση με ένα τροφοδοτικό ΙΤΕ πιστοποιημένο κατά ΙΕC με ονομαστική ισχύ όπως δηλώνεται στην αρχή της σελίδας. (GR)

Alimentazione opzionale a corrente alternata:

Al di fuori dei paesi dell'America del nord, l'unità deve essere impiegata con un dispositivo d'alimentazione per attrezzature informatiche approvato dalla IEC la cui potenza nominale sia pari a quella indicata all'inizio della pagina. (IT)

Vekselstrømforsyning (ekstrautstyr):

Utenfor Nord-Amerika skal dette produktet brukes med en IEC-sertifisert ITE-strømforsyning med klassifisert effekt som angitt øverst på denne siden. (NO)

Fornecimento opcional de CA:

Fora dos EUA, esta unidade destina-se a ser usada com dispositivos de fornecimento de corrente ITE com certificação IEC, com a capacidade indicada no topo desta página. (PT)

Suministro optativo de corriente alterna

Fuera de América del Norte, esta unidad se debe utilizar con un alimentador ITE homologado por la IEC (comisión electrotécnica internacional) con una salida que tenga la calificación que figura en la parte superior de esta página. (ES)

Valfri A/C Strömförsörjning

Utanför Nordamerika är det meningen att denna enheten används med en IEC-certifierad ITE-strömförsörjare med den uteffekt som anges längst uppe på den här sidan. (SE)

Ýsteðe Baðlý A/C Güc Kavnaðý:

Kuzey Amerika dýþýnda, bu ünite, çýkýþ sýnýflandýrmasý bu sayfanýn baþýnda belirtilen IEC sertifikalý bir ITE güç kaynaðý ile birlikte kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. (TR)

Neuaufgelegt am 01.10.2001

Legende: Dänisch – DK; Englisch – US; Finnisch – FI; Französisch - FR; Deutsch – DE; Griechisch – GR; Italienisch – IT; Norwegisch – NO; Portugiesisch – PT; Spanisch – ES; Schwedisch – SE; Türkisch – TR.



Anschluss an Fahrzeugbatterie - Sicherheitshinweis



Vehicle Power Supply Connection:

If the supply connection is made directly to the battery, a 10A slow-blow fuse should be installed in the positive lead within 5 inches (12.7 cm.) of the battery positive (+) terminal. (US)

Raccordement de l'alimentation du véhicule

Si l'alimentation est raccordée directement à la batterie, un fusible à action retardée de 10A doit être installé sur le câble positif à moins de 12,7 cm de la borne positive (+) de la batterie. (FR)

EL forsyning af køretøjet.

Er forsyningsforbindelsen direkte tilknyttet til batteriet og og tilsluttet til den positive part indenfor 12,7 cm (+ delen). vil der være en langsom tændelse af 10 ampere. (DK)

Kytkentä ajoneuvon virtalähteeseen

Jos virtaa otetaan suoraan akusta, 10 ampeerin hidas sulake on asennettava positiiviseen johtoon enintään 12 cm:n etäisyydelle akun positiivisesta (+) navasta. (FI)

Anschluss an Fahrzeugbatterie

Bei direktem Anschluss an die Fahrzeugbatterie sollte eine träge 10A-Sicherung in die positive Leitung zwischengeschaltet werden, und zwar nicht weiter als ca. 13 cm von der positiven (+) Batterieklemme entfernt. (DE)

Σύνδεση Τροφοδοτικού Ισχύος Οχήματος

Αν η σύνδεση του τροφοδοτικού γίνει κατευθείαν στη μπαταρία, μια ασφάλεια βραδείας τήξης των 10Α θα πρέπει να τοποθετηθεί στο θετικό καλώδιο εντός 5 ιντσών (12,7 εκ.) του θετικού (+) ακροδέκτη της μπαταρίας. (GR)

Collegamento dell'alimentazione del veicolo

Se il collegamento dell'alimentazione viene stabilito direttamente con la batteria, è necessario installare un fusibile ad azione lenta da 10 A nel conduttore positivo a meno di 5 in. (12,7 cm) dal terminale positivo (+) della batteria. (IT)

Tilkople strømforsvningen til kjøretøvet

Hvis strømforsyningen koples direkte til batteriet, skal det installeres en 10 A treg sikring i den positive ledningen innen 12,7 cm fra plusspolen (+) på batteriet. (NO)

Ligação do fornecimento de corrente do veículo

Se a ligação de fornecimento de corrente for ligada directamente à bateria, deve instalar-se um fusível de 10A no terminal positivo, a 12,7 cm. do terminal positivo (+) da bateria. (PT)

Conexión de suministro eléctrico para el vehículo

Si el suministro eléctrico se proporciona directamente a la batería, se debe instalar un fusible de retardo de 10 A en el conductor positivo, como máximo a 12,7 cm (5 pulgadas) del terminal positivo (+). (ES)

Fordonets strömförsörjningskoppling

Om strömkopplingen görs direkt till batteriet, måste en 10A-säkring installeras i den positivt laddade ledningen inom 12.7 cm från batteriets pluspol (+). (SE)

Tabýt Güç Kaynaðý Baðlantýsý

Kaynak baðlantýsý doðrudan aküye yapýlýrsa, pozitif baðlantý kablosu üzerinde akünün pozitif (+) kutbuna 12.7 cm mesafede 10A'lýk yavaþ atan bir sigorta monte edilmelidir. (TR)

Legende: Dänisch – DK; Englisch – US; Finnisch – FI; Französisch - FR; Deutsch – DE; Griechisch – GR; Italienisch – IT; Norwegisch – NO; Portugiesisch – PT; Spanisch – ES; Schwedisch – SE; Türkisch – TR.

Neuaufgelegt am 10.02.2004

Revision History

Revision A: Initial Release, March 2004

Revision B: March 2005

| Section | Explanation |
|---|--|
| Entire Manual | Revised illustrations as necessary to reflect new labeling of COM2 serial port. |
| Components | Updated to reflect new labeling on COM2 port. |
| The 60-Key QWERTY Keyboard | Added information on the IBM 3270 and IBM 5250 overlays. |
| Accessories | Added 8500 Series Tethered Scanners to Accessories. Updated Accessories listing effective July 2004. |
| Install/Remove Touchscreen Protective Film | Updated section. |
| Connect Serial Printer or PC | Updated to reflect new labeling on COM2 port. |
| Connect Ethernet Cable | Corrected installation steps and label on figure. |
| Touchscreen Entry | Corrected right mouse click information. |
| Appendix A – Key Maps | Added information on IBM 3270 and IBM 5250 overlays. |
| Appendix B – Regulatory Notices and Safety Information | Updated 6726 Declaration of Conformity. |
| Cover page | Update with 2005 LXE logo. |
| Accessories | Added Adapter Cable, VX1 VX2 VX4 Power Cable to VX5 VX6 VX7. |
| Installation | Revised bracket component listings, installation steps and applicable images to reflect four (4) fail safe cables. |
| | Added "Power Adapter Cable" section. |
| | Standardized torque measurements to lbf.in (pound-force inches) and N.m (Newton meters). |
| Step 2 - Connect Isolators and Side Mounting Brackets to VX5 | Revised "Integrated keyboard mounting option" instructions for keyboard mounting plate. |
| Appendix B – Regulatory Notices and Safety Information | Added Hungary to R&TTE Directive Requirements. |

Revision C: October 2005

| Section | Explanation |
|--|--|
| Notices | Added WEEE statement (not translated). |
| External Power Supply, Optional | Added temperature statement (not translated). |
| Appendix B – Regulatory Notices and Safety Information | Added WEEE statement (not translated). Added temperature statement to A/C Power Supply Safety Statement (not translated). |

Revision D: October 2007

| Section | Explanation | |
|--|---|--|
| Notices | Replaced non-translated WEEE statement with translated statement. | |
| Accessories | Revised Accessories list (some items not translated). | |
| Vehicle 12-80VDC Power Connection | Revised graphics. | |
| Step 1b – Mount Vehicle RAM Clamp Mount | Added new section. | |
| External Power Supply, Optional. | Replaced non-translated temperature statement with translated statement. | |
| Appendix B – Regulatory Notices and Safety Information | Added 4830 radio to appendix. Revised "R&TTE Directive Requirements". Replaced non-translated WEEE statement with translated statement. Replaced non-translated temperature statement with translated statement. | |

| für Drucker oder PC | 2nd-Taste ein- und ausschalten15 | COM1/Scanner Connection, Location | 6 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------|
| A Abgeschirmtes Kabel und der PC oder Drucker 55 Voraussetzung. 53 Abmessungen, Drehmoment 25, 37 Adapterkabel, VX1/2/4-Netzteil 69 Anschluss Dateneingabe über den Barcode-Scanner 82 Dateneingabe über | 9-Pin D-Shell-Buchsenstecker | COM2 Connector, Location | 6 |
| A Abgeschirmtes Kabel und der PC oder Drucker | für Drucker oder PC55 | Component Locations | 5 |
| D | und der Scanner53 | | |
| D | | CTRL+ALT+DEL | 74 |
| Abgeschirmtes Kabel und der PC oder Drucker 55 Voraussetzung 53 Abmessungen, Drechmoment 25, 37 Ungebungsdaten 34 Adapterkabel, VX1/2/4-Netzteil 69 Dateneingabe über den Barcode-Scanner 82 Dateneingabe über den Barcode-Scanner 82 Dateneingabe über den Scanner 82 D | \boldsymbol{A} | D | |
| Date | Abgeschirmtes Kabel | D | |
| Voraussetzung | | Darstellungskonventionen | 2 |
| Abmessungen, Drehmoment 25, 37 Adapterkabel, VXI/2/4-Netzteil 69 Anschluss 5 COM1 53 COM2 55 Externe Lautsprecher 60 Netzkabel 61 Tastatur 50 USB 56 Antenna 6 Connector, Location 56 Antenna 76 Antenna 76 Anzeige 70 Display 76 Anzeige 70 Display 76 Anzeigen für erfolgreichen Scan 83 Auslöser 84 Ausrichten des Barcode-Scanners 83 Barcode-Scanner 83 Barcode-Scanner 84 Benöt | | | |
| Adapterkabel, VX1/2/4-Netzteil 69 Dateneingabe über den Barcode-Scanner 82 Dateneingabe über den Scanner 82 COM1 53 Dateneingabe über die Tästatur 82 COM2 55 Dateneingabe über die Tästatur 82 Dateneingabe über den Scanner 81 Punktionen 7-60 Dateneingabe über den Scanner 81 Dateneingabe über den Scanner 81 Punktionen 7-60 Pixel 9-70 Pixel 9-7 | | | 3 |
| Anschluss COM1 | | | |
| Dateneingabe über die Tastatur 82 | | | |
| COM2 | | | |
| Display | | | |
| Netzkabel | | | |
| Tastatur | | | |
| USB | | | |
| Antenna Connector, Location 5 Antenne Anschluss, Position 6 unzulässiger Austausch 52 Anzeige 7 Display 76 Ausiloser 54 Ausrichten des Barcode-Scanners 83 Barcode-Scanner 53 Batterie, Ersatz, Lithium 19 Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 65 Betriebstemperatur 31 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 27 C Drehmomentschlüssel 23 Drucker 55 E Ein/Aus-Schalter 73 Ein/Aus-Zustand von CapsLock 86 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64, 68 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64, 68 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 81 Energieverwaltung 7 Vorgaben 80 Windows 80 Windows 80 Ersatzbatterie 19 Erste Schritte 4 Externe Lautsprecher 60 F Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeugstrom 23 Fahrzeugstrom 24 Fahrzeugstromversorgung 62 VXI/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | USB | | |
| Drucker | Antenna | | |
| Antenne | Connector, Location5 | | |
| Linzulässiger Austausch | Antenne | | |
| Sample | Anschluss, Position6 | D | |
| Size | unzulässiger Austausch | \boldsymbol{E} | |
| Anzeigen für erfolgreichen Scan 83 Auslöser 54 Ausrichten des Barcode-Scanners 83 Barcode-Scanner 53 Batterie, Ersatz, Lithium 19 Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 66 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Ein/Aus-Zustand von NumLock 86 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64, 68 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64 Eingangskab | Anzeige | Fin/Aug Scholter | 72 |
| Anzeigen für erfolgreichen Scan 83 Auslöser 54 Ausrichten des Barcode-Scanners 83 Barcode-Scanner 53 Batterie, Ersatz, Lithium 19 Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 66 Betriebstemperatur 53 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Sin/Aus-Zustand von NumLock 86 Eingangskabel, Maximale Temperaturen 64, 68 Eingeben von Daten, so wird's gemacht 81 Energieverwaltung Vorgaben 80 Windows 80 Erset Schritte 4 Externe Lautsprecher 60 Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | Display76 | | |
| Auslöser | Anzeigen für erfolgreichen Scan83 | | |
| Ausrichten des Barcode-Scanners 83 Barcode-Scanner 80 Barcode-Scanner 53 Batterie, Ersatz, Lithium 19 Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 66 Betriebstemperatur 33 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Eingeben von Daten, so wird's gemacht 81 Energieverwaltung Vorgaben 80 Windows 80 Ersatzbatterie 19 Erste Schritte 4 Externe Lautsprecher 60 Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | Auslöser54 | | |
| Energieverwaltung Vorgaben | Ausrichten des Barcode-Scanners83 | | |
| Barcode-Scanner | | | 01 |
| Windows 80 Barcode-Scanner 53 Batterie, Ersatz, Lithium 19 Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 66 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Windows 80 Ersatzbatterie 19 Erste Schritte 4 Externe Lautsprecher 60 Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | D | | 80 |
| Barcode-Scanner | В | | |
| Batterie, Ersatz, Lithium | Barcode-Scanner 53 | | |
| Bemessung elektrischer Anschlüsse für die Verwendung mit 18 AWG-Leitern | | | |
| Verwendung mit 18 AWG-Leitern 64 Benötigtes Werkzeug Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 6 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | | | |
| Bestandteile Positionen 6 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | | Externe Educapicener | 00 |
| Kreuzschlitzschraubendreher 23 Bestandteile Positionen 6 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Fahrzeug-Montagefläche 38 Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | | <u>_</u> | |
| Bestandteile Positionen Betriebstemperatur BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen Bracket How To C Fahrzeug-Montagefläche Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren Externe Stromversorgung Externe Stromversorgung Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | | $m{F}$ | |
| Positionen 6 Betriebstemperatur 3 BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen 74 Bracket How To 27 C Fahrzeug-Montagewinkel, Installationsverfahren 23 Fahrzeugstrom Externe Stromversorgung 62 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte | | F.1 M. (0: 1 | 20 |
| Betriebstemperatur | | | |
| BIOS-Einstellungen, Einschalten und Werksvoreinstellungen | | | en23 |
| Werksvoreinstellungen 74 VX1/2/4-Netzteil benutzen 69 Bracket Fahrzeugstromversorgung 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte 84 | BIOS-Einstellungen, Einschalten und | • | (2 |
| Bracket Fahrzeugstromversorgung How To 27 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte 64 | | | |
| How To 27 12 V bis 80 V Gleichstrom 19 Farbcodes, Verdrahtung 64 Fehlerhafter Scanvorgang 84 Festplatte 84 | | | 69 |
| Farbcodes, Verdrahtung | | | 10 |
| C Fehlerhafter Scanvorgang84 Festplatte | | | |
| Festplatte | | | |
| | C | | 84 |
| Capslock-iviouus | Congl. oak Madus | | 0.0 |
| | CapsLock-iviouus14 | Energieverwaitung | 80 |

| Flash-Speicher1 | Montagewinkel für die externe VMT-Tastatur | |
|--|---|-------|
| \overline{H} | und der VX5 | 46 |
| Handbücher20 | \overline{N} | |
| \overline{I} | Netzkabel VX1/2/4-Netzteil benutzen | 69 |
| IEC IP56 | Netzkabelanschluss | |
| Installieren 3 | Netzschalter | |
| Drucker oder PC55 | Neustart des VX5 | |
| Externe Lautsprecher | Nicht benutzte Tastenfunktionen | 13 |
| Montagewinkel, Fahrzeug23 | NumLock | |
| Netzkabel | deaktiviert | 13 |
| Optionale Stromversorgung | NumLock und 2 nd -Funktion | 13 |
| Scanner 53 | | |
| Sicherung71 | 0 | |
| USB-Adapter56, 57, 59 | U | |
| VMT-Tastatur50, 51 | Online-Hilfe von Windows | 8 |
| <u>K</u> | P | |
| Variational Commentan Legation | DC Cond Clots I costion | _ |
| Keyboard Connector, Location6 Kontrast hoch und runter | PC Card Slots, Location | |
| | PC-Kartensteckplätze, Position PCMCIA-Steckplätze | |
| nicht verfügbar | Polarität | |
| Korrekter Scan-LED | Power Connector, Location | |
| Kurzanleitungen | Power Switch, Location | |
| Kuizaniertungen | Tower Switch, Location | 0 |
| L | \boldsymbol{R} | |
| Laserblende54 | Reinigen | |
| Lautsprecher/Signaltongeber, Position6, 7 | Display | 76 |
| Lautsprecherbuchse, Position6, 7 | Rückseitiger Montagewinkel | |
| Lautstärkeregelung | und der VX52 | 9, 39 |
| Windows-Symbol79 | | |
| LED-Anzeige für den Feststelltastenmodus ("CAPS") | \overline{S} | |
| LED-Anzeige für den Sekundärmodus14 | Saanahatand | 92 |
| LED-Anzeigen | Scanner Scanner | 83 |
| LEDs | 9-Pin D-Shell-Buchsenstecker | 52 |
| 2nd15 | Scanner-Installation | |
| CapsLock, CAPS14 | Sekundärtasten 1 | |
| Sekundärtasten | Serieller Drucker | |
| Leistungsmerkmale1 | Setup | 33 |
| | BIOS und Windows | 7/ |
| M | Sicherung | / 🛨 |
| M | auswechseln | 71 |
| Maximaler Überstromschutz62 | technische Daten | |
| Monitor | So wird's gemacht | / 1 |
| Energieverwaltung80 | 2nd-Taste ein- und ausschalten | 15 |
| Montageabmessungen 38 | Anschluss an Fahrzeugbatterie, 12 - 80 V | 10 |
| Montagepositionen | Gleichstrom | 4, 70 |
| O-F | | , |

| Ausrichten des Scanstrahls | 83 | Thyristoren | 64, 68 |
|--|--|--|------------------------------------|
| Ausrufezeichen (!) eingeben | | Touchscreen | |
| Barcode-Scanner anchließen | 53 | Kalibrierung | 77 |
| Befehl PAGE UP ausführen | | | |
| CapsLock ein- und ausschalten | 15 | T 7 | |
| Dateneingabe über die Tastatur | 82 | $oldsymbol{U}$ | |
| Externe Lautsprecher anschließen | | Überstromschutz | 62 |
| Fahrzeugmontagewinkel installieren | 23 | Umgebungsdaten | |
| Netzkabel anschließen | | Untere Montagehalterung | |
| seriellen Drucker anschließen | 55 | Unterer Montagewinkel | |
| USB-Adapter anschließen | 56 | Unterseitiger Montagewinkel | 20, 36, 49 |
| Wechselstrom-/Gleichstromanschluss | | und der VX5 | 42 |
| Speaker Jack, Location | | | |
| Speaker/Beeper, Location | | USB Connector, Location | |
| Standbymodus | | USB-Adapter | 36 |
| Energieverwaltung | 80 | | |
| Status-LED-Anzeige | | $oldsymbol{V}$ | |
| Steckplatz 0 (links) | | • | |
| Steckplatz 1 (rechts) | | Verdrahtungsfarbcodes | 64 |
| Steuerungstasten für den Bildschirmkontrast | | Verfahren | |
| Steuerungstasten für die Hintergrundbeleuchtungstasten für den Britischen in | | Montagehalterungen | 27 |
| Steuerungstasten, Position | | Montagewinkel | 26, 38, 49 |
| | | Voreinstellungen | , , |
| Stift | | BIOS-Einstellungen | 74 |
| Strahl, Scanner mit weitem Leseabstand | | Vorgabe | |
| SVGA-Grafikmodi | | CapsLock | 14 |
| Symbole auf der Taskleiste, Windows | | VX5-Referenzhandbuch | |
| Systemsteuerung, Windows | 8 | | |
| | | *** | |
| T | | $oldsymbol{W}$ | |
| | | Warmstart | 7.1 |
| Tastatur | | Warnhinweise | / ¬ |
| LED-Anzeigen | | Laserlicht | Q1 |
| Sekundärtasten | | Warnhinweise zum Laser des Barco | |
| Sekundärtastenfunktion | | Werkzeug | ue-scailleisoi |
| Steuerungstasten | | Drehmomentschlüssel | 25 27 |
| Tastaturbeleuchtung11, | | Windows | 23, 37 |
| manuell ein- und ausschalten | | | 00 |
| Tastenfolge | 75 | Energieverwaltung | |
| Windows 2000 | 75 | Fenster schließen | |
| Windows 98, manuelle Einstellung | 75 | Hilfebildschirme | |
| Tast-Bildschirm | 76, 82 | Symbole auf der Taskleiste | |
| Dateneingabe | | | 8 |
| Finger oder Stift | 82 | Systemsteuerung | |
| | | Winkel | |
| Tast-Bildschrim | 82 | Winkel benötigtes Werkzeug | 23 |
| Tast-Bildschrim | 82 76 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße | 23 |
| Tastenbelegung | 82 76 85, 86 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen | 23 38 37 |
| Tastenbelegung Sekundärtasten Sekundärtasten | 82 76 85, 86 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße | 23 38 37 |
| Tastenbelegung | 82 76 85, 86 10, 13 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen | 23 38 37 26, 38, 49 |
| Tastenbelegung | 82 76 85, 86 10, 13 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen so wird's gemacht | 23 38 37 26, 38, 49 |
| Tastenbelegung | 82 76 85, 86 10, 13 13 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen so wird's gemacht und der VX5 | 23 38 37 26, 38, 49 |
| Tastenbelegung Sekundärtasten Tastenfunktionen nicht benutzte Tastenkombinationen Taststift | 82 76 85, 86 10, 13 13 17 76, 82 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen so wird's gemacht | 23 38 37 26, 38, 49 |
| Tastenbelegung | 82 76 85, 86 10, 13 17 76, 82 82 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen so wird's gemacht und der VX5 | 23 38 37 26, 38, 49 46 |
| Tastenbelegung Sekundärtasten Tastenfunktionen nicht benutzte Tastenkombinationen Taststift | 82 76 85, 86 10, 13 17 76, 82 82 | Winkel benötigtes Werkzeug Flächenmaße Montagepositionen so wird's gemacht und der VX5 | 23 38 37 26, 38, 49 46 |